

# PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

Σειρά 2000

TAS2307



## Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>2</b>
	Ασφάλεια	2

---

<b>2</b>	<b>Το ασύρματο ηχείο σας</b>	<b>3</b>
	Τι περιλαμβάνεται στη	
	συσκευασία	3
	Επισκόπηση ηχείου	3

---

<b>3</b>	<b>Ξεκινώντας</b>	<b>4</b>
	Φόρτιση ενσωματωμένης	
	μπαταρίας	4
	Άναμμα / Σβήσιμο	4

---

<b>4</b>	<b>Αναπαραγωγή από συσκευές</b>	
	<b>Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Αναπαραγωγή από συσκευές	
	Bluetooth	5

---

<b>5</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>6</b>
----------	------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>6</b>
	Γενικά	6
	Bluetooth	7

---

<b>7</b>	<b>Ειδοποίηση</b>	<b>7</b>
	Συμμόρφωση	7
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	7
	Δήλωση FCC και IC	8
	Trademark notice	9

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πιτσιλιζήματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το ηχείο για εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε το ηχείο με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

### Προφυλάξεις ασφαλείας μπαταρίας

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως το φως του ήλιου, φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Μια μπαταρία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο, ενέχει κινδύνους ασφαλείας.

- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να παρακάμψει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, η μηχανική διάρρηξη ή η κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του ηχείου.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του ηχείου.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε το ηχείο μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το ηχείο μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά.
- Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από λάθος τύπο.
- Σημειώστε ότι η συσκευή σας περιέχει ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου. Η χωρητικότητα φόρτισης των μπαταριών λιθίου θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των χαρακτηριστικών αυτο-εκφόρτισής τους. Για να διασφαλίσετε τη μακροβιότητα της μπαταρίας της συσκευής σας, συνιστούμε **να φορτίζετε τη ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου στο περίπου 50% κάθε έξι μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.**

## 2 Το ασύρματο ηχείο σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).






### Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Ηχείο (προσαρτημένο κορδόνι λαιμού)
- Καλώδιο USB
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Παγκόσμια εγγύηση

### Επισκόπηση ηχείου



- ①  **Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το ηχείο**
- ②  **Σύντομο πάτημα:** Η ένταση του ήχου μειώνεται κατά ένα επίπεδο  
**Παρατεταμένο πάτημα:** Συνεχής μείωση της έντασης του ήχου
- ③  **Σύντομο πάτημα:** Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής  
**Παρατεταμένο πάτημα:** Είσοδος σε λειτουργία ζεύξης / αποσύνδεση συσκευής σε ζεύξη για είσοδο σε λειτουργία ζεύξης  
**Πατήστε γρήγορα δύο φορές:** Για το επόμενο κομμάτι  
**Πατήστε γρήγορα τρεις φορές:** Για το προηγούμενο κομμάτι
- ④  **Σύντομο πάτημα:** Η ένταση του ήχου αυξάνεται κατά ένα επίπεδο  
**Παρατεταμένο πάτημα:** Συνεχής αύξηση της έντασης του ήχου
- ⑤  **Σύντομο πάτημα:** Μετάβαση στη λειτουργία φωτός  
**Παρατεταμένο πάτημα:** Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί το φως
- ⑥ **DC IN**  
Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας
- ⑦ **Ένδειξη LED**  
Δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας

## 3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


### Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

#### Σημείωση

- Πριν τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.

Συνδέστε την υποδοχή USB-C στο ηχείο σε μια πρίζα (5V = 1A) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.



- ↳ Όταν φορτίζει το ηχείο, η ένδειξη LED γίνεται λευκή.
- ↳ Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, η ένδειξη LED σβήνει.


#### Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο ηχείο! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο USB, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με το ηχείο.

### Άναμμα / Σβήσιμο

Για να ανάψετε το ηχείο, πατήστε το .

- ↳ Θα ακούσετε την ηχητική προτροπή.

Για να σβήσετε το ηχείο, πατήστε το  ξανά.

- ↳ Θα ακούσετε την ηχητική προτροπή.

#### Σημείωση

- Το ηχείο θα σβήσει αυτόματα αν δεν υπάρχει σήμα ήχου από το Bluetooth για 15 λεπτά.


# 4 Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

## Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούσετε ήχο από συσκευές Bluetooth.

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η μέγιστη απόσταση για ζεύξη του ηχείου και της συσκευής Bluetooth σας είναι 20 μέτρα (66 πόδια).
- Κρατήστε μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο και το ηχείο θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία Bluetooth και το λευκό φως θα αναβοσβήνει. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «Philips S2307» στον κατάλογο Bluetooth στη συσκευή σας για ζεύξη.
3. Κάντε αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή σας Bluetooth για να ξεκινήσετε τη ροή μουσικής.

### Κατά την αναπαραγωγή μουσικής





Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

Πατήστε δύο φορές για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού

Πατήστε τρεις φορές για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού

 /  Ρυθμίστε την ένταση του ήχου


### Εφέ φωτός ελέγχου

Μετά την επιτυχημένη σύνδεση με το Bluetooth, μπορείτε να πατήσετε σύντομα το πλήκτρο  για να εναλλάσσετε τη λειτουργία φωτός μεταξύ συμφωνίας, πολύχρωμου φωτός που θα αναβοσβήνει και λευκού φωτός που θα αναβοσβήνει. Ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να ανάψετε ή να σβήσετε το φως.

Εφέ φωτός	Κατάσταση Bluetooth
Λευκό φως	Ετοιμο για ζεύξη
Λευκό φως	Επανασύνδεση της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής
Πολύχρωμο φως	Συνδεδεμένο

### Σημείωση

Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, μπορείτε να

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να δείτε λευκό φως που αναβοσβήνει, ή
- Στη συνδεδεμένη συσκευή, επιλέξτε την ονομασία ζεύξης «Philips S2307» στον κατάλογο συσκευών Bluetooth και κάντε κλικ για να ακυρώσετε τη ζεύξη. Όταν αποσυνδεθεί, θα δείτε λευκό φως που αναβοσβήνει.

## 5 Πληροφορίες προϊόντος

### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

### Γενικές πληροφορίες

Θύρα USB	5V $\equiv$ 1A
Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου	1500 mAh
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Βάρος (κεντρική μονάδα)	200g $\pm$ 5g
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C ~ 40°C

### Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου (RMS)	5W
Συχνότητα απόκρισης	160 Hz - 18 kHz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	>70dB

### Ηχείο

Αντίσταση	4Ω
Μέγιστη ισχύς εισόδου	5W
Οδηγός	Διάμετρος 45mm
Παθητικά θερμαντικά σώματα	1

### Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	5.3
Εύρος συχνότητας	2402 - 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	<10dBm
Συμβατά προφίλ Bluetooth	Υποστηρίζει a2dp/avctp/avrcp/hfp
Εύρος Bluetooth	έως 20m

## 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του ηχείου.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το ηχείο μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση του ηχείου, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά το ηχείο και τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό.

### Γενικά

#### Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ηχείου είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το ηχείο σβήνει αυτόματα όταν δεν έχει γίνει λήψη σήματος ήχου για 15 λεπτά.

#### Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ηχείου.
- Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρισκείται εντός του εύρους λειτουργίας.

#### Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται

- Κάντε επανεκκίνηση του ηχείου.


---

## Bluetooth

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά από σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο ηχείο ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.

Η ένδειξη [Philips S2307] δεν βρέθηκε στη συσκευή Bluetooth για ζεύξη

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

Δε μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή Bluetooth

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Το ηχείο είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε και δοκιμάστε ξανά.

## 7 Ειδοποίηση

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειριστεί τον εξοπλισμό.

---

### Συμμόρφωση



Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την European Directive 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την European Directive 2013/56/EU και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα.



Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

**Αφαίρεση των ενσωματωμένων μπαταριών**  
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.



Μόνο για λόγους απεικόνισης

### Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρία. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική διάρρηξη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

## Δήλωση FCC και IC

### Πληροφορίες FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- ① Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- ② Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**Προειδοποίηση:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

**Σημείωση:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

(2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. (3) Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. (4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

### **Δήλωση προειδοποίησης ραδιοσυχνότητων**

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς.

### **IC-Καναδά: CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)**

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπό(ους)/δέκτη(ες) που απαλλάσσονται από άδεια και που είναι σύμφωνοι με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, τα οποία απαλλάσσονται από άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

### **Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## **Trademark notice**



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

TAS2307\_00\_UM\_V1.0

