

ENGLISH

Keep the user manual and product packaging for future reference.

For your child's safety

WARNING!

Inspect carefully before each use. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.

Only use a pacifier holder that complies with local regulations. Never attach other ribbons or cords to a pacifier; your child may be strangled by them.

Do not tie pacifier around child's neck as it presents a strangulation danger.

Always use this product under adult supervision. Philips Avent pacifiers come in different sizes, based on age range. Always make sure your baby uses the correct pacifier size.

Before first use: Place the pacifier in boiling water for 5 minutes. Let it cool down and then squeeze any water out of the nipple. This is to ensure hygiene.

Cleaning and sterilization:

Before every use, clean with warm water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact with sterilized pacifiers.

Using: Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons.

If the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth as carefully as possible. Never dip the nipple in sweet substances or medication; your child may get tooth decay.

Storage: Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in sterilizing solution for longer than recommended, as this may weaken the nipple.

Support

If you need information or support, please visit

www.philips.com/support.

FRANÇAIS (CANADA)

Conservez le manuel d'utilisation et l'emballage du produit pour référence ultérieure.

Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENT!

Inspectez le produit soigneusement avant chaque utilisation. Tirez la suce dans toutes les directions. Jetez-la si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure.

Utilisez seulement un attache-suce conforme aux réglementations en vigueur dans votre région. N'attachez jamais d'autres rubans ou cordons à la suce. Ces derniers pourraient étrangler votre enfant.

N'attachez pas la suce autour du cou de votre enfant, car cela représente un risque d'étranglement.

Veillez à ce que ce produit soit toujours utilisé sous la supervision d'un adulte.

Les sucées Philips Avent sont proposées en différentes tailles, selon l'âge. Vérifiez toujours que votre bébé utilise la taille de suce qui lui convient.

Avant la première utilisation :

Plongez la suce dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez refroidir puis pressez pour faire sortir l'eau emprisonnée dans la tétine. Ceci en garantit l'hygiène.

Nettoyage et

stérilisation : Nettoyez avec de l'eau chaude et du savon doux avant chaque utilisation. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage abrasifs. Lavez soigneusement les surfaces et vos mains avant de toucher des sucées stérilisées.

Utilisation : Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, remplacez la suce après 4 semaines d'utilisation. Si la suce se coince dans la bouche, NE PANIQUEZ PAS. Elle a été spécialement conçue de façon à ce qu'il soit impossible de l'avaler. Retirez-la de la bouche de votre enfant aussi doucement que possible. Ne trempez jamais la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments afin d'éviter l'apparition de caries.

Rangement : Ne conservez pas la suce dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur et ne la laissez pas dans une solution de stérilisation au-delà de la durée recommandée, car cela pourrait l'endommager.

Assistance


Pour obtenir plus d'informations ou de l'assistance, visitez notre site : www.philips.com/support.

PHILIPS

AVENT

Pacifier

Suce



www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. / Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. © 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. / Tous droits réservés.

3000.130.3163.1 (2023-12-22)



FSC