

Philips  
Digitaler Radiowecker

CD

AJ130



## Schnittiges Design für jeden Lebensstil

### Aufwachen mit Ihrer Lieblingsmusik oder dem Radio

Genießen Sie Musik immer und überall Zuhause und in exzellenter Klangqualität mit dem Philips CD-Radiowecker mit AUX-IN-Anschluss. Das elegante und platzsparende Design umfasst eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblings-CD, digitaler Musik oder dem Alarm wecken.

#### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- 2 Weckzeiten
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken

#### **Schlankes, elegantes und kompaktes Design**

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player
- Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable

#### **Einfache Bedienung**

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Die Alarmanzeige zeigt die Weckzeit an

# PHILIPS

## Besonderheiten

### CD-R/RW-kompatibel

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

### AUX-IN-Anschluss



AUX-IN-Anschluss für Ihren tragbaren MP3 Music Player

### LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Aufwachen mit CD, Radio oder Weckton


Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken

### 2 Weckzeiten



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

### Alarmwiederholung




Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion

ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

### Alarmzeitanzeige

Die Weckzeit-Anzeige zeigt stets die aktuelle Uhrzeit und die eingestellte Weckzeit an. So müssen Sie keine Taste mehr drücken, um zu prüfen, ob der Alarm aktiviert wurde und auf welche Zeit er eingestellt ist. Sie können sich jederzeit mit einem Blick auf die Weckzeit-Anzeige versichern, dass der Alarm korrekt eingestellt und aktiviert ist.

### Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 0,5 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW

## Komfort

- Alarmer: 24-Stunden-Alarmrückstellung, Summerwecker, CD-Alarm, Radioalarm, Alarm

wiederholen (Schlummer)

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau
- Uhr: Digital, Sleep Timer
- Display-Ziffern: 4
- Displaytyp: LCD-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Vom Lieblingstitel geweckt werden

## Leistung

- Batterietyp: AAA (LR3)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 2
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 1,59 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 155 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 134 mm
- Gewicht: 1.3 kg
- Breite des Hauptgeräts: 165 mm
- Verpackungshöhe: 207 mm
- Verpackungsbreite: 185 mm
- Verpackungstiefe: 171 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.16

EAN: 87 12581 31564 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)