Philips
CD-Soundmachine

MP3

AZ1830

Direkte Musikwiedergabe über USB

Möchten Sie die Musiksammlung auf Ihrem tragbaren Musik-Player ohne Kopfhörer wiedergeben? Schließen Sie den Player einfach an der USB-Buchse des AZ1830 an und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über die leistungsstarken Lautsprecher.

Das ultimative Hörerlebnis

- 10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Einfache Bedienung

- Handliche Fernbedienung
- Multifunktionales LC-Display
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

PHILIPS

Besonderheiten

USB Direct für MP3/WMA-Musik

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

MP3-CD- oder WMA-CD-Wiedergabe

MP3 ist ein revolutionäres Verfahren zur Komprimierung (max. 10fach) großer digitaler Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität. Auf einer CD können max. 10 Stunden Musik gespeichert werden. Mit MP3, das sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung etabliert hat, lassen sich Musikdateien schnell und einfach übertragen.

Windows Media Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes, stark komprimiertes Format für digitale Audiodaten mit extrem guter Klangqualität für Musikdateien, die nur halb so viel Speicherkapazität und halb so viel Zeit zum Herunterladen beanspruchen. Auf einer CD können max. 20 Stunden WMA-Musik mit einer Bitrate von 64 Kbit/s aufgenommen und gespeichert werden.

UKW/MW-Tuner



UKW/MW-Stereotuner (AM)

CD Shuffle/Repeat

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Multifunktionales LC-Display

Multifunktionales LC-Display

Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung

Daten

Ton
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1,0 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 7,6 cm
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Lautsprecher
- Integrierte Lautsprecher: 2
- Ausführung: Metall
- Lautsprecher-Typen: Lautsprecher

Anschlüsse
- USB: USB-Host

Tuner/Empfang/Übertragung
- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort
- Displaytyp: LCD
- Display-Ziffern: 3

Leistung
- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat
- Fernbedienung

Abmessungen
- Verpackungstiefe: 270 mm
- Produkttiefe: 239 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,8 kg
- Verpackungshöhe: 200 mm
- Verpackungsbreite: 406 mm
- Gewicht: 2.2 kg
- Produktbreite: 361 mm
- Produkthöhe: 152 mm

Audiowiedergabe
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20

Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 5.1.11

EAN: 87 10895 93836 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.