



Philips
Enceinte portable

Vert

SBA3011GRN

Votre son, votre couleur

Votre son, votre couleur : c'est vous qui choisissez ! L'enceinte portable Philips est parfaite pour un mode de vie moderne, avec son câble 3,5 mm intégré rétractable adapté à tous les appareils, ainsi que sa batterie permettant une utilisation en tout lieu.

Simplicité d'utilisation

- Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio
- Câble escamotable intégré pour une lecture de musique facile

Un son impressionnant

- Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

PHILIPS

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono
- Haut-parleurs: 1,5"

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Rechargeable via USB
- Câble escamotable

Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions du produit

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Profondeur: 6,2 cm

- Largeur: 2,6 pouces
- Hauteur: 3,1 pouces
- Profondeur: 2,4 pouces
- Poids: 0,188 kg
- Poids: 0,414 lb

Accessoires

- Certificat de garantie
- Feuille de garantie international
- Guide de démarrage rapide
- Câble: Câble de recharge USB

Compatible avec

- iPhone
- iPod
- Téléphones intelligents
- Lecteur MP3
- PC

Points forts


Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Entrée auxiliaire de 3,5 mm conçue pour connecter d'autres appareils audio

Performances avancées en matière de son


Des performances avancées en matière de son dans une conception compacte

Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Câble escamotable intégré



Le câble escamotable intégré évite les enchevêtrements et facilite le rangement du haut-parleur lorsque vous ne vous en servez pas.

