

PHILIPS

Télécommande
universelle

6 en 1

SRU5060



Télécommande de remplacement

Compatible avec plus de 1 000 marques

Cette excellente télécommande universelle vous permet de piloter jusqu'à six appareils de différentes marques. Elle possède des touches de menu dédiées et intègre les codes de votre ancienne télécommande.

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Pour un confort maximal

- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Finition chrome élégante
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil

Télécommande de remplacement idéale

- Télécommande 6 en 1 pour votre téléviseur, lecteur de DVD, décodeur, amplificateur, magnétoscope et lecteur de CD
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Compatible avec les équipements Philips

Points forts

Télécommande 6 en 1

Remplacez toutes vos télécommandes par une seule, robuste, qui permet de faire fonctionner téléviseur, lecteur/enregistreur de DVD, décodeur satellite ou TNT, amplificateur et lecteur de CD, quel que soit le modèle ou la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Finition chrome

Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.

Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.

Indicateur de mode

De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.



Caractéristiques

Pratique

Installation facile: Recherche automatique

Nombre de touches: 40

touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques,

Commande accessible par menu, Guide,

informations, Favoris, Fonctions texte

Télétexte - améliorations: Fast Text

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides,

Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite,

CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture

(6), ShowView, VCR Plus, Commande

accessible par menu

Alimentation

Type de pile: AAA

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

Accessoires

Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Informations de l'emballage

12NC: 908210006487

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7

Hauteur: 33 millimètre

Longueur: 304 millimètre

Largeur: 157 millimètre

Carton externe

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4

Hauteur: 172 millimètre

Quantité: 6

Longueur: 312 millimètre

Largeur: 151 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Gamme de fréquences d'apprentissage:

20 kHz à 70 kHz et 455 kHz

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 1 100

Réponse en fréquences porteuses: 24 - 55 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

