

# PHILIPS

Télécommande  
universelle

6 en 1

SRU5060



## Télécommande de remplacement

Compatible avec plus de 1 000 marques

Cette excellente télécommande universelle vous permet de piloter jusqu'à six appareils de différentes marques. Elle possède des touches de menu dédiées et intègre les codes de votre ancienne télécommande.

### Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

### Pour un confort maximal

- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Finition chrome élégante
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil

### Télécommande de remplacement idéale

- Télécommande 6 en 1 pour votre téléviseur, lecteur de DVD, décodeur, amplificateur, magnétoscope et lecteur de CD
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Compatible avec les équipements Philips

# Points forts

## Télécommande 6 en 1

Remplacez toutes vos télécommandes par une seule, robuste, qui permet de faire fonctionner téléviseur, lecteur/enregistreur de DVD, décodeur satellite ou TNT, amplificateur et lecteur de CD, quel que soit le modèle ou la marque.

## Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

## Préprogrammé pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

## Finition chrome

Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.

## Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.

## Indicateur de mode

De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.

## Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

## Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

## Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

## Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

## Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.



# Caractéristiques

## Pratique

**Facilité d'installation:** Recherche automatique

**Nombre de touches:** 40  
**touche copie**

**Fonctions DVD:** Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

**Approbations de conformité:** Marquage « CE »

**Étapes d'installation:** 2

**Langues prises en charge:**

ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN

**Préprogrammé pour les appareils Philips**

**Résistant aux éclaboussures**

**Fonctions SAT/CBL:** Touches numériques,

Commande accessible par menu, Guide,

informations, Favoris, Fonctions texte

**Télétexte - améliorations:** Fast Text

**Fonctions TV:** Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides,

Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

**Appareils pris en charge:** Téléviseur,  
Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite,  
CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR

**Fonctions magnétoscope:** Touches de lecture  
(6), ShowView, VCR Plus, Commande  
accessible par menu

## Alimentation

**Type de pile:** AAA

**Autonomie de la batterie:** 12 mois

**Nombre de piles:** 2

## Accessoires

**Batterie:** Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

## Informations de l'emballage

**12NC:** 908210006487

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7

**Hauteur:** 33 millimètre

**Longueur:** 304 millimètre

**Largeur:** 157 millimètre

## Carton externe

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4

**Hauteur:** 172 millimètre

**Quantité:** 6

**Longueur:** 312 millimètre

**Largeur:** 151 millimètre

## Fonctions infrarouges

**Distance de fonctionnement:** 10 m

**Apprentissage codes IR**

**Gamme de fréquences d'apprentissage:**

20 kHz à 70 kHz et 455 kHz

**Voyants de transmission:** 1

**Base de données de codes IR universels**

**Nombre de marques dans base de données:**

Plus de 1 100

**Réponse en fréquences porteuses:** 24 - 55 kHz

**Angle de transmission:** 90 degrés

