

PHILIPS

CD Soundmachine

USB

Doradas

5 W

PX3215G



Disfruta de tu música vayas donde vayas

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- 20 presintonías

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 5 W

Destacados

USB directo para música en MP3


USB directo para reproducir música en MP3

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente



cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Especificaciones

Sonido

Corriente de salida: 2 x 2,5 W

Control de volumen: arriba / abajo

Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

USB: Host USB

Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de audio

Modos de reproducción de disco: Avance y retroceso rápido, buscar álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación

Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Modo de reproducción USB: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, reproducir / pausar, repetir / aleatorio / programar

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena FM

Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Comodidad

Tipo de cargador: superior

Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Potencia eléctrica

Tipo de batería: Tamaño C (LR14)

Voltaje de la batería: 1.5 V

Alimentación: CA de 110 V-127 V y 220-240 V seleccionable

Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas

Cantidad de baterías: 6

Accesorios

Otros: Manual del usuario

Cables / conexión: dable de suministro eléctrico

Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

Peso con embalaje incluido: 1,9 kg

Dimensiones del producto (LxFxA): 252 x 228 x 128 mm

Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 280 x 160 x 260 mm

Peso del producto: 1,5 kg

