

Philips  
CD Soundmachine

USB  
Negro/dorado

AZ391



## Disfruta de tu música vayas donde vayas

### con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

#### **Fácil de usar**

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado

#### **Disfrutá de toda tu música en cualquier formato**

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducir música en MP3

# PHILIPS

# Destacados

## USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

## Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

## Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

## CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

## Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

# Especificaciones

## Sonido

- Corriente de salida: 2 x 1 W RMS
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Sistema de sonido: estéreo

## Parlantes

- Cantidad de altavoces integrados: 2

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, buscar álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

## Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 3
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Energía

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Alimentación: CA de 110 V-127 V y 220-240 V seleccionable
- Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
- Cantidad de baterías: 6

## Accesorios

- Otros: Manual del usuario
- Cables / conexión: dable de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 1,8 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 243 x 199 x 124 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 283 x 164 x 241 mm
- Peso del producto: 1,4 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 48 95185 61696 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)