

Philips  
Radio reloj



AJ3122

## Empezá el día a tu manera

Este elegante radio reloj despertador ofrece un estético diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con una alarma.

### Fácil de usar

- Con el timer de suspensión podés dormirte con tu música preferida
- Fácil ajuste de alarma y hora
- Las pilas de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz

### Tu alarma personal

- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio
- Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma

**PHILIPS**


# Destacados

## Despertate con la radio o la alarma



Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma. Sólo tenés que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la música de la última emisora de radio que escuchaste o uno de los sonidos de alarma predeterminados. Cuando llega la hora de despertarse, el radio reloj Philips se enciende automáticamente y reproduce la radio o el sonido de alarma que elegiste.

## Sintonizador FM/AM




Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

### Pilas de reserva

Las pilas de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz

### Fácil ajuste de alarma y hora



Fácil ajuste de alarma y hora

## Timer de suspensión



Podés programar el timer de suspensión para dormirte escuchando tu música o emisora de radio preferida. Simplemente configurá el tiempo (hasta 2 horas) y elegí un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajás hasta quedarte dormido. El equipo deja de reproducir el sonido a la hora indicada y queda en modo de espera silencioso para ahorrar energía. Con el timer podés dormirte con la música de tus discos o tu radio preferida con facilidad y sin desperdiciar energía eléctrica.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 100 mW
- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: AM, FM

## Comodidad

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla de 4 dígitos
- Dígitos de la pantalla: 4
- Reloj/versión: Digital

## Energía

- Tipo de batería: 6F22

- Voltaje de la pila: 9 V
- Alimentación: Sí
- Cantidad de baterías: 1

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 58 mm
- Profundidad del producto: 122,8 mm
- Peso con embalaje incluido: 0,61 kg
- Altura del embalaje: 150 mm
- Tipo de empaque: D-box
- Ancho del embalaje: 183 mm
- Ancho del producto: 177,1 mm
- Altura del producto: 48,1 mm
- Peso del producto: 0,53 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 56284 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)