



Philips
Фильтр-кувшин для воды

Микрофильтрация

Micro X-Clean Softening+
Поместится на дверце
холодильника
Цифровой таймер

AWP2943WHT

Утоляйте жажду

ЧИСТОЙ И ВКУСНОЙ ВОДОЙ

С фильтрами Micro X-Clean softening+ этот кувшин делает воду значительно мягче и подойдет для регионов с жесткой водой.

Чистая и вкусная вода

- На 40 % более жесткая

Без усилий

- Откидная крышка для наполнения одной рукой
- Цифровой таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
- Носик с защитой от пыли обеспечивает чистоту воды
- Можно мыть в посудомоечной машине

Полезно для здоровья и окружающей среды

- Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках
- Продлевает срок службы кухонных приборов

PHILIPS

Фильтр-кувшин для воды
Микрофильтрация Micro X-Clean Softening+. Поместится на дверце холодильника. Цифровой таймер

AWP2943WHT/58

Характеристики

Технические характеристики фильтра

- Сменный фильтр-картридж: Фильтр линейки Micro X-Clean

Условия подачи воды

- Температура воды на входе: 5–38 °C
- Качество воды на входе: Городская водопроводная вода

Общие характеристики

- Цвет: Ярко-белый
- Срок службы фильтра: 1 месяц
- Скорость фильтрации: 0,3 л/мин
- Емкость кувшина: 2,6 л
- Количество фильтров: 1 шт. в упаковке
- Объем отфильтрованной воды: 1,9 л

Страна происхождения

- Кувшин: Добросовестно произведено в Китае

Особенности

Micro X-Clean Softening+

4-ступенчатый фильтр Micro X-Clean Softening+ содержит специальные фильтрующие материалы и предназначен для регионов с жесткой водой. Он также задерживает крупные частицы, хлор, свинец, пестициды, микропластик и другие портящие вкус воды вещества.

Цифровой таймер

Цифровой таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

Предотвращает скопление накипи

Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.

Крышка для простого наполнения

Откидная крышка для наполнения одной рукой.

Экономичный и экологичный

Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

Носик с защитой от пыли

Благодаря носику с защитой от пыли частицы не попадают через отверстие для налива воды, что позволяет поддерживать чистоту воды.

Можно мыть в посудомоечной машине

Кувшин для воды и воронку можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия). Если таймер отсутствует, крышку также можно мыть в посудомоечной машине. *Крышка с таймером и картридж фильтра не пригодны к мытью в посудомоечной машине.



Дата выпуска 2024-05-10

Версия: 2.2.1

EAN: 48 95244 60665 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

** The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

* По сравнению с фильтром Philips Micro X-Clean AWP210, на основании протоколов тестирования EN 17093:2018 Европейского стандарта.