

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD
Прямой порт USB

MCM279



Насыщенное звучание и компактный дизайн

с прямым USB и копированием CD

Великолепный звук при компактном дизайне! Классическая микросистема MCM279 обеспечивает динамичное звучание плюс важнейшие функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится.

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 60 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Удобный линейный разъем для воспроизведения музыки с плеера
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Переведите любимые CD в формат MP3
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Наблюдайте за вращением диска

- Компактность везде к месту
- Передняя дверца для компакт-диска с электроприводом и окном просмотра

PHILIPS

Основные особенности

Переведите любимые CD в формат MP3

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Передняя дверца с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Удобный разъем линейного входа

Возможность линейного подключения обеспечивает воспроизведение музыки на другом устройстве с помощью плеера Philips. Просто подключите плеер через линейный выход, или подключите разъем для наушников других медиаплееров, например, проигрывателя компакт-дисков или DVD-проигрывателя, кассетных видеоплееров и MP3.

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Музыкальная мощность 2x60 Ватт
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 30 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, 2" ВЧ-динамик, 4" НЧ-динамик

Подключения

- USB: Порт USB
- Вход АиХ: Линейный вход
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Тип программы, Название станции, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Новости

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Включение питания

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет, Подставка
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

Размеры

- Глубина упаковки: 330 миллиметра
- Ширина устройства: 211 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,8 кг
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 250 миллиметра
- Ширина упаковки: 378 миллиметра
- Глубина устройства: 160 миллиметра
- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 158 миллиметра
- Высота основной АС: 250 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Передний, С приводом

Аудиозапись

- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: Моментальная запись, Запрограммированные дорожки, Один диск, Одна дорожка
- Источники записи USB: CD

