

Philips GoGear  
Micro jukebox

3 Гб\*

HDD084



## Это моя музыка, мой стиль

С плеером jukebox легко взять музыку с собой

Слушайте любимую музыку MP3 или WMA на простом в использовании плеере серии GoGear Micro Jukebox HDD084. Он так мал, что его можно спрятать за кредитной картой! Навигация SuperScroll поможет вам быстро находить музыку и без проблем выполнять голосовые записи.

### Простой и удобный способ наслаждаться музыкой в движении

- Система навигации SuperScroll™ позволяет находить песни легко и быстро
- Функция SuperPlay™ позволяет воспроизводить музыкальные файлы одним нажатием
- Легко создать и отредактировать списки воспроизведения прямо на ходу

### Музыка и не только

- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона
- Обновляемое ПО
- Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media

### Слушайте музыку - всегда и везде

- 3 Гб\* для хранения 1500 композиций
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA
- Компактный и удобный для ношения — весит всего 45 грамм
- Большой дисплей с подсветкой для удобного просмотра в любом месте

# PHILIPS

## Основные особенности

### 3 Гб\*

3 Гб\* для хранения 1500 композиций

### Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

### Компактный и удобный для ношения



Компактный и удобный для ношения — весит всего 45 грамм

### Дисплей с подсветкой

Большой дисплей с подсветкой для удобного просмотра в любом месте

### Система навигации SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Вы можете выбрать режим перемещения по одной песне в вашем списке воспроизведения либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужной вам записи.

### SuperPlay™

Функция SuperPlay™ позволяет Вам быстро начать прослушивание музыки, без необходимости вначале выбирать списки воспроизведения или отдельные записи. Вы можете слушать все записи в категориях верхнего уровня музыкальной библиотеки, например, в категориях Artists (Исполнители) или Albums (Альбомы); для этого достаточно подсветить категорию и нажать кнопку Play. Плеер воспроизведет все записи категории в порядке сортировки. Также можно использовать функцию SuperPlay™ с режимами Shuffle и Repeat для дальнейшего усиления ощущений от прослушивания.

### Создавайте списки воспроизв. на ходу

Легко создать и отредактировать списки воспроизведения прямо на ходу

### Диктофон



Функция записи голоса превращает плеер GoGear в удобный диктофон. Помимо

воспроизведения музыки и прослушивания радио, вы можете записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, а также тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются во встроенной внутренней памяти. Благодаря функции записи голоса плеер является еще и удобным портативным устройством записи, которое позволяет записывать что угодно, когда угодно и где угодно!

### Обновляемое ПО

Обновляйте ПО Philips в соответствии со временем. Такие усовершенствования ПО, как новые функции, возможности и форматы данных, всегда доступны, чтобы вы использовали продукты Philips в полной мере. Интерактивная поддержка сайта Philips обеспечивает своевременное и автоматическое обновление по электронной почте. Поэтому вы можете легко найти и загрузить новые выпуски встроенного ПО для обновления имеющегося у вас продукта, дополнив его новыми функциями, возможностями и форматами данных. Загрузите последние обновления для встроенного ПО вашего проигрывателя по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Автосинхронизация с проигрывателем WM

Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media



# Характеристики

## Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- Эквалайзер: 5-полосный
- Настраиваемый эквалайзер
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт(16 Ом)
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Фанк, Техно, Хип-хоп
- Чувствительность: 100 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,01-0,1%

## Медианосители

- Тип встроенной памяти: Жесткий диск
- Емкость жесткого диска: 3\* GB
- Совместим с классом ЗУ Mass storage
- Музыкальная ёмкость: До 1500 композиций\*

## Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца

## Подключения

- Поддержка компьютера: ПК
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Вход постоянного тока: 5 В
- Фронтальные/боковые подключения: разъем питания, Выход для наушников, порт USB тип В
- USB: Порт USB 2.0
- опции подключения к Интернету: Обновляемый
- Наушники: 3,5 мм

## Требования к системе

- Привод CD-ROM
- Требуемое свободное место на диске: 100 Мб
- Операционная система ПК: Windows 2000 (SP4 или б/п), XP (SP1 или б/п)
- ОЗУ: 64 Мб
- Процессор: Pentium II или выше
- Звуковая карта
- Видеокарта

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикация полного заряда аккумулятора
- Прокрутка Superscroll
- Поддержка языка: Англ, фр, исп, нид, нем, порт, шв и др.

## Питание

- Тип адаптера: 100 - 240 В
- Емкость аккумулятора: 610 мА/ч
- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время зарядки: полная зарядка за 4 ч часов
- Заменяемые

## Аксессуары

- CD-ROM: + пакет уст., ПО для ПК, руководства
- Наушники: SHE775
- Шейный шнурок: AY4215
- Кабель USB: AY3911
- Гарантийная карточка
- Чехол: AY4232
- Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: Универсальное питание (AY4108)
- Руководство пользователя CD-ROM: Англ, фр, исп, нид, нем, порт, шв.

## Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина продукта: 16,7 мм миллиметра
- Высота коробки: 93 миллиметра
- Ширина коробки: 252 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Глубина коробки: 266 миллиметра
- Высота коробки: 168 миллиметра
- Ширина продукта: 53 мм миллиметра
- Ширина коробки: 198 миллиметра
- Высота продукта: 86 мм миллиметра
- Вес продукта: 0,078 кг
- Глубина коробки: 153 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Буферная память: 16 МБ
- Формат сжатия: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Поддержка меток ID3: Отображение названия альбома, Название альбома и имя исполнителя, Название жанра, Название записи и имя исполнителя
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: 32-192 кбит/с
- Частоты дискретизации WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

## Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Белый
- Тип: ЖК
- Индикация: Индикатор заряда батареи, Функция DBB
- Строки текста: 4
- Разрешение: 96 x 64 пикселей

## Программное обеспечение

- Device manager
- Проигрыватель Windows Media 10

## Аудиозапись

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 10895 87708 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

\* Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.

\* Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

\* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

\* Радио FM доступно только в некоторых региональных версиях. В настоящее время радио FM недоступно в версии для Европы.