



Philips  
Магнитола с CD

USB

AZ1627

## Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

### **Наслаждайтесь музыкой от разных источников**

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

### **Легко использовать**

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

# PHILIPS

# Основные особенности

## Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив


портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW




Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

## CD: в произвольном порядке/повтор



Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

## Тюнер FM/CB



Стереотюнер FM/CB (AM)

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

## Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2

## Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ

## Комфорт

- Цифры на дисплее: 3
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

## Аксессуары

- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 2,5 кг
- Глубина основного устройства: 238 миллиметра
- Высота основного устройства: 127 миллиметра
- Вес: 1.8 кг
- Ширина основного устройства: 348 миллиметра
- Высота упаковки: 265 миллиметра
- Ширина упаковки: 378 миллиметра
- Глубина упаковки: 165 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 47426 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)