



Philips
Bærbar FM/AM-radio

FM/AM

Analog kanalinntstilling
Drevet av vekselstrøm eller
batteri



TAR2509

Den klassiske følgesvennen

Liker du radio? Denne bærbare, analoge FM/AM-radioen spiller favorittstasjonene dine hele veien fra kjøkkenet til garasjen og ut i hagen. Den høres bra ut, går på strøm eller batteri, og har en praktisk LED-indikator, slik at du vet når den er perfekt innstilt.

Bærbar FM/AM-radio

- Klassisk design, tydelig mottak, enkelt kanalsøk
- Analog FM/AM-radio
- Stort vindu med kanalsøk i tradisjonell stil
- LED-signalindikator

Klar lyd for stasjonene du elsker

- Enkle kontroller. Stor volumbryter
- God, klar lyd. 3.5-tommers høyttaler
- Hodetelefonport hvis du ønsker å lytte i fred og ro
- Bytt mellom nyhets- og musikkmodus. Tonekontroll

Lett å bruke uansett hvor du lytter

- Plasser den hvor som helst
- Drevet av vekselstrøm eller batteri (2 stk. D-batterier)
- Mål: 210 x 149,5 x 67 mm

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 300 mW
- Lydsystem: Mono
- Lydforbedring: tonekontroll
- Volumkontroll: dreies (analog)

Høytalere

- Diameter på fulltonedriver: 3,5"
- Antall fulltonedriver: 1

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth: Nei
- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- Lyd inn: Nei

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, AM
- RDS: Nei

Drift

- Batteritype: D-batteri (LR20)
- Batterispenning: 1.5 V
- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Antall batterier: 2

Mål, emballasje

- Høyde: 19.3 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 29 cm
- Dybde: 9.3 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- Bruttovekt: 1.1 kg
- Nettovekt: 0.885 kg
- Taravekt: 0.215 kg

Produktmål

- Høyde: 14.95 cm
- Bredde: 21 cm
- Dybde: 6.63 cm
- Vekt: 0.668 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Alarm

- Antall alarmer: Nei
- Snooze (repetering av alarm): Nei

TAR2509/10

Høydepunkter

Klassisk design. Enkel å stille inn



Analogt kanalsøk gjør det enkelt å finne stasjonene du liker, på denne bærbare FM/AM-radioen. Bare vri på kanalsøkhjulet på siden av radioen, så viser det store, klare vinduet hvilken frekvens du er innstilt på. En LED-indikator lyser når signalet er sterkt.

Tonekontroll



Få mest mulig ut av musikken med musikkmodus. Bytt til nyhetsmodus når du lytter til nyhetene eller såpeopera- eller panelprogrammene du liker best. Uansett hva du liker, sørger en 3,5-tommers høyttaler for god og klar lyd.

Enkle kontroller



Du trenger aldri å lete etter volumbryteren på denne radioen. I tillegg til den store volumbryteren har radioen toppmonterte brytere for veksling mellom FM/AM-signaler og lydmodi. Bruk hodetelefonporten hvis du ønsker å lytte i fred og ro.

Plasser den hvor som helst

Ta radioen med overalt der du liker å lytte. Koble radioen til et strømuttak, eller sett inn to D-batterier og gå ut. Det er den perfekte følgesvenn for et glass vin på balkongen, eller en piknik i bakgården.



Utgivelsesdato
2024-08-22

Versjon: 6.6.1

EAN: 48 95229 14425 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com