



Philips Sonicare Power
Flosser 3000
Zobna prha

Tehnologija Quad Stream
Zelo tiha zasnova
Sprotni vodnik pulznega doplerja



HX3711

Do 180 % učinkovitejši za bolj zdrave dlesni*

Enostavno in temeljito čiščenje

Privoščite si enostavno in temeljito čiščenje medzobnih prostorov in izboljšajte zdravje dlesni. Z našo tehnologijo Quad Stream boste lažje dosegli večjo površino zob in dlesni, medtem ko vas bo nežna tehnologija Pulse Wave vodila od zoba do zoba. Preprosto.

An effortless clean with advanced technology

- 550 ml posoda za enostavno polnjenje
- Tehnologija Quad Stream za hitrejšo in učinkovitejšo nitkanje
- Standardni nastavek za redno čiščenje
- Tehnologija pulznega doplerja vas vodi od zoba do zoba
- Zelo tih za odlične rezultate brez motenja drugih
- Nastavek Quad Stream za največjo pokritost

Enostavno prilagajanje vašim potrebam

- 2 načina nitkanja, 10 intenzivnosti

PHILIPS
sonicare


Značilnosti

Zlahka pokrije večje območje



Vodni curki v obliki črke X dosežejo večjo površino za hitrejše in temeljitejše čiščenje v primerjavi z ročnim nitkanjem. Brez napora.

Vodnik od zoba do zoba



Nežni vodni pulzi vas vodijo od zoba do zoba, zato ne boste ničesar izpustili.

Zelo tiha zasnova



Zasnovan za tiho čiščenje. Do odličnih rezultatov, ne da bi motili druge.


2 načini, 10 stopnje intenzivnosti



Privoščite si čiščenje po svojih potrebah. Način za čiščenje uporablja neprekinjen curek vode, ki

zagotavlja odlično vsakodnevno higieno, medtem ko način za globinsko čiščenje uporablja ločene pulze za temeljitejše čiščenje. Vedno lahko po svojih potrebah prilagodite intenzivnost za popolno udobje.

Standardni nastavek F1



Za redno čiščenje zob uporabljajte standardni nastavek, ki z enim curkom vode odstranjuje ostanke hrane in temeljito očisti medzobne prostore.

Nastavek F3 Quad Stream



Za največjo pokritost in še posebej temeljito čiščenje uporabite nastavek Quad Stream, ki vodo v štirih širokih curkih usmeri med zobmi in ob dlesnih. Mehka gumijasta opora je nežna za dlesni, medtem ko se vsak nastavek zlahka namesti in sname.

550 ml posoda



550 ml posoda sprejme dovolj vode za eno polnjenje. Ko jo želite napolniti, jo enostavno dvignite, napolnite in namestite nazaj tako, da zaslišite klik.

Specifikacije

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Ročaj: Tanki ergonomski zasnovani
- Nastavek: Enostavna namestitvev in odstranitev

Zmogljivost

- Čiščenje: Celotna usta očisti v 60–90 sekundah

Priloženi predmeti

- Standardni nastavek F1: 1
- Nastavek F3 Quad Stream: 1
- Power Flosser: 1

Načini

- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
- Deep Clean+: Za pozivljajoče globoko čiščenje
- Intenzivnosti: 10

Pozitivni vplivi na zdravje

- Zdrave dlesni: Do 180 % učinkovitejše*
- Odstranjevanje zobnih oblog: Do 3-krat učinkovitejše**



Datum izdaje 2024-04-12

Različica: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* v primerjavi z nitkanjem. Pri uporabi z nastavkom Quad Stream pri nastavitvi 8 z ročno zobno ščetko pri bolnikih z zmernim do hudim vnetjem dlesni v primerjavi s čiščenjem z ročno zobno ščetko in ročnim nitkanjem

**kot nitkanje pri odstranjevanju oblog med zobmi in ob dlesni pri uporabi s konico Quad Stream pri nastavitvi 8 z ročno zobno ščetko pri bolnikih z zmernim do hudim vnetjem dlesni v primerjavi s čiščenjem z ročno zobno ščetko in ročnim nitkanjem.