



Philips
Tasche für tragbaren DVD-
Player

mit Reinigungskit

SVC4000W

Schutz für Ihren DVD-Player unterwegs

Robuste Tasche zum Schützen und Transportieren Ihres tragbaren DVD-Players. Für die meisten DVD-Player, bis zu einer Größe von 23 cm (9"). Mit abnehmbaren und verstellbaren Befestigungsriemen für das Auto. Umfasst zusätzliche LCD-Bildschirm- und Laserlinsenreiniger, zur Reinigung und Wartung Ihres Geräts.

Reinigung und Schutz Ihres DVD-Players

- 2 waschbare Reinigungstücher
- Laser-Linsenreiniger
- LCD-Bildschirm-Reiniger

Robuste Tasche, die Sie überall hin begleitet

- Kfz-Befestigungsbänder
- Schaumstoffgepolsterte Ausführung
- Öffnung mit doppeltem Reißverschluss
- Gepolsterte Schulterriemen
- Gepolsterter Tragegriff
- Stützklappen
- Vordertasche mit Reißverschluss

Ideale Tasche zur Ansicht von Videos

- Das Sicherheitsklettband stabilisiert den Player.

PHILIPS

Tasche für tragbaren DVD-Player
mit Reinigungskit

Daten

Außenkarton

- EAN: 87 12581 37904 9
- Länge: 47.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 12
- Breite: 39 cm
- Bruttogewicht: 12.26 kg
- Höhe: 59.7 cm
- Nettogewicht: 9.54 kg
- Eigengewicht: 2.72 kg

Innenkarton

- Länge: 44 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 12 cm
- Höhe: 29 cm

- Nettogewicht: 1.69 kg
- Bruttogewicht: 1.98 kg
- Eigengewicht: 0.29 kg
- EAN: 87 12581 37903 2

Verpackungsmaße

- Höhe: 26.5 cm
- Verpackungsart: Blister
- Breite: 25.5 cm
- Tiefe: 12.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 37902 5
- Bruttogewicht: 0.9 kg
- Nettogewicht: 0.89 kg
- Eigengewicht: 0.01 kg

SVC4000W/10

Besonderheiten

Kfz-Befestigungsbänder

Einfache Befestigung an den meisten Standardsitzen in Autos, Kleinbussen und Geländewagen

Schaumstoffgepolsterte Ausführung

Schützt Ihren DVD-Player und Ihre Discs unterwegs

Öffnung mit doppeltem Reißverschluss

Sie können das Hauptfach der Tasche auf einfache Weise mit einem oder beiden Reißverschlüssen öffnen.

Gepolsterte Schulterriemen

Zum bequemen Transportieren Ihres DVD-Players und Ihrer Discs.

Gepolsterter Tragegriff

Zum bequemen Transportieren Ihres DVD-Players und Ihrer Discs.

Stützklappen

Die Seitenklappen werden beim Öffnen der Tasche aufgeklappt, um diese zu stützen.

Vordertasche mit Reißverschluss

Diese große Tasche dient zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von DVDs.

LCD-Bildschirm-Reiniger

Zur vorsichtigen und gründlichen Entfernung von Staub, Schmutz und Ablagerungen vom LCD-Bildschirm.

2 waschbare Reinigungstücher

Zur vorsichtigen und gründlichen Entfernung von Staub, Schmutz und Ablagerungen vom Gehäuse des tragbaren DVD-Players.

Laser-Linsenreiniger

Zur vorsichtigen und gründlichen Entfernung von Staub, Schmutz und Ablagerungen von der Laserlinse des tragbaren DVD-Players.

Sicherheitsklettband

Es hält den Player in der offenen Tasche und ermöglicht so eine optimale Ansicht der Videos.



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.2

EAN: 87 12581 37902 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com