

PHILIPS

Télécommande universelle

4 en 1 TV/DVD/SAT/HOME CINEMA

SRU7040



Télécommande pour tous vos équipements audio/vidéo

Compatible avec plus de 1 200 marques

Si vous possédez un téléviseur et le Home Cinéma assorti, optez pour cette télécommande stylisée ultraplate pour couronner le tout ! Elle renferme les principales fonctions de votre équipement Home Cinéma en un petit boîtier amusant.

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Prête à utiliser avec les appareils Philips
- Télécommande 4 en 1 pour TV/décodeur/DVD/récepteur

Pour un confort maximal

- Design ultraplat assorti aux systèmes Home Cinéma
- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil

Points forts

Télécommande 4 en 1 pour Home Cinéma

Remplacez toutes vos télécommandes par une télécommande unique permettant de piloter votre téléviseur, récepteur satellite (ou boîtier décodeur), lecteur/enregistreur de DVD et récepteur (AMP), quel que soit le modèle ou la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Ultraplat

Dans une télécommande ultraplate, les piles standard sont remplacées par des piles boutons (de la taille d'une pièce de monnaie) qui occupent moins d'espace, ce qui explique qu'elle soit plus mince qu'une télécommande classique.

Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.

Indicateur de mode

De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.



Caractéristiques

Pratique

Installation facile: Recherche automatique

Nombre de touches: 38

touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN/IT/ES/PT

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques,

Commande accessible par menu, Guide,

informations, Favoris, Fonctions texte

Télétexte - améliorations: Fast Text

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides,

Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite,

CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture

(6), ShowView, VCR Plus, Commande

accessible par menu

Alimentation

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

Accessoires

Batterie: Oui, pile bouton lithium 3 V CR2032

Informations de l'emballage

12NC: 908210006464

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4

Hauteur: 26 millimètre

Longueur: 302 millimètre

Largeur: 155 millimètre

Carton externe

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1

Hauteur: 160 millimètre

Quantité: 3

Longueur: 306 millimètre

Largeur: 70 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 7 m

Apprentissage codes IR

Gamme de fréquences d'apprentissage:

30 - 60 kHz

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 300

Réponse en fréquences porteuses:

28 kHz - 70 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

