

PHILIPS

Télécommande
universelle

6 en 1

SRU560



Prenez le contrôle !

Cette télécommande universelle vous offre une technologie et un design de haut niveau.

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande 6 en 1 pour votre téléviseur, votre lecteur de DVD, votre décodeur, votre amplificateur, votre magnétoscope et votre lecteur de CD
- Prête à utiliser avec les appareils Philips

Pour un confort maximal

- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Finition chrome élégante
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil

Caractéristiques

Pratique

Installation facile: Recherche automatique

Nombre de touches: 40
touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture, Commande Système accessible par menu, Commande disque accessible par menu, Touches numériques

Manuel - langues disponibles:

ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge: ANG/FR/ALL/NL/S/ES

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, Commande accessible par menu, Guide, informations, Favoris, Fonctions texte

Télétexte - améliorations: Fast Text

Mise en service facile

Fonctions TV: Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commande accessible par menu, Réglage couleur/luminosité, Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides, Programme précédent, Mise en veille programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur, Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR



Points forts

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture, ShowView, VCR Plus, Commande accessible par menu

Alimentation

Autonomie de la batterie: 12

Nombre de piles: 2

Accessoires

Batterie: Oui. Pile 1,5 V R03/AAA

Dimensions

Plié: Blister simple/dos en carton

Matériaux: PET recyclé A

Dimensions du blister (l x P x H):

148 x 28 x 290 mm

Dimensions du carton (l x P x H): 181 x 170 x 310 mm

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 7 m

Apprentissage codes IR

Gamme de fréquences d'apprentissage: 20 kHz à 70 kHz et 455 kHz

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universelle: 1

Nombre de marques dans base de données: Plus de 1100

Réponse en fréquences porteuses: 24 - 100 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

Télécommande 6 en 1

Utilisez une seule pile et remplacez vos télécommandes par une seule, robuste, qui permet de faire fonctionner votre téléviseur, votre lecteur/enregistreur de DVD, votre récepteur satellite, votre récepteur terrestre numérique, votre décodeur câble, votre amplificateur/récepteur et votre lecteur de CD, quels qu'en soient la marque ou le modèle.

Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Finition chrome

Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.

Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à une touche Maj ou aux touches de fonction.

Indicateur de mode

De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.

Indicateur de piles faibles

Un voyant vous indique quand recharger ou remplacer des piles.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.

