

PHILIPS

Télécommande
universelle

2 en 1 pour TV/DVD

SRU1060



Édition Coupe du Monde 2006

Grâce à cette édition spéciale, vous êtes paré pour la Coupe du Monde 2006. Elle est même fournie avec un décapsuleur, une carte de score et une pile supplémentaire pour que vous ne manquiez aucune action du match.

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Service d'assistance Télécommandes Universelles via un site Web dédié

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Prête à utiliser avec les appareils Philips
- Télécommande permettant de regarder vos DVD préférés en toute simplicité !

Pour un confort maximal

- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Télécommande ultraplate

Points forts

Télécommande pour Home Cinéma

Cette télécommande vous permet de contrôler instantanément les fonctions principales de votre téléviseur et lecteur/enregistreur de DVD. Vous pouvez ainsi regarder vos DVD ou parcourir les chaînes télévisées plus facilement.

Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Plate et amusante

Remplacez toutes vos télécommandes par une télécommande amusante permettant de piloter votre téléviseur, lecteur de DVD et récepteur, quel que soit le modèle ou la marque.

Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.



Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Piles fournies

Inutile d'acheter des piles pour votre première utilisation. Vous pouvez utiliser votre télécommande universelle juste après l'avoir déballée.

Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.

Pratique

Installation facile: Recherche automatique

Nombre de touches: 22

Fonctions DVD: Touches de lecture, Commande Système accessible par menu, Commande disque accessible par menu

Manuel - langues disponibles:

ANG/FR/ES/ALL/NL/IT/PT/S/DA/NOR/FIN

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

ANG/FR/ALL/NL/IT/ES

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Mise en service facile

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, 16/9

Appareils pris en charge: Téléviseur, DVD

Alimentation

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 1

Accessoires

Batterie: Oui, CR2025 pile bouton lithium 3 V

Dimensions

Plié: Blister simple/dos en carton

Matériaux: PET recyclé A

Dimensions du blister (L x P x H):

141 x 249 x 15 mm

Dimensions du carton (L x P x H):

181 x 297 x 170 mm

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 7 m

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 600

Réponse en fréquences porteuses:

24 - 55 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

