

Philips  
Minichaîne hi-fi

### Mixez comme un DJ

Station 30 broches pour iPod/  
iPhone  
USB Direct  
300 W, extensible avec FWP1000

FWP3200D



## Donnez de la puissance à vos soirées

### L'obsession du son

Que la fête commence ! Grâce aux deux stations d'accueil pivotantes de cette minichaîne Hi-Fi Philips, vous pouvez lire et charger vos iPods/iPhones ou mixer de la musique à partir de la bibliothèque musicale de ces appareils. Profitez également des fonctionnalités DJ avancées grâce à l'application djay.

#### Améliorez votre expérience musicale

- Amplification instantanée
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 300 W RMS

#### Plus que du son

- Lumières dynamiques synchronisées avec le beat
- Installation facile dans toute la maison
- Ajoutez facilement d'autres Party Machines Philips à votre installation
- Application djay en option pour mixer et scratcher la musique sur votre iPhone

#### Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Channel faders pour passer d'un iPod/iPhone à l'autre et lire leur musique
- Double station d'accueil pivotante pour lire et charger votre iPod/iPhone

**PHILIPS**

# Points forts

## Double station d'accueil pivotante



Double station d'accueil pivotante pour lire et charger votre iPod/iPhone

cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

## Application djay en option

Application djay en option pour mixer et scratcher la musique sur votre iPhone

vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

## Contrôle numérique du son



## Lumières dynamiques



Dansez sur le rythme de votre musique. Des lumières cool clignotent en rythme avec les morceaux, pour faire monter la fièvre et le fun. Lorsque vous ne voulez pas des lumières, désactivez tout simplement cette fonction. Ajoutez une touche de sophistication et de piment à vos soirées dansantes et fêtes, grâce à ces lumières dynamiques sensationnelles.

## Channel faders



Channel faders pour passer d'un iPod/iPhone à l'autre et lire leur musique

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

## Simple setup

Ajoutez facilement d'autres Party Machines Philips à votre installation

## Souplesse d'installation

Installation facile dans toute la maison

## MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout

## MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Contrôle numérique du son 4 modes
- Puissance totale (RMS): 300 W

## Enceintes

- Haut-parleurs: Tweeter 2", Haut-parleur de graves 5,25"
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

## Connectivité

- Microphone: double prise pour microphone
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Casque: 3,5 mm

## Lecture audio

- Supports de lecture: Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

## Pratique

- Karaoké: Volume micro, contrôle de l'écho
- Type d'affichage: Écran ACL, Écran VFD

## Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

## Accessoires

- Télécommande: 13 touches
- Mode d'emploi: Anglais
- Autres: Guide de démarrage rapide, piles pour télécommande, Antenne FM
- Câbles/branchements: Câble MP3 Link, Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Dimensions du produit (L x P x H): 704 x 364 x 385 mm
- Hauteur de l'emballage: 442 millimètre
- Largeur de l'emballage: 780 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 430 millimètre

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 65760 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.