

# PHILIPS

Prijenosni radio

Serija 1000

TAR1509



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Napomena	3
2	Vaš prijenosni radio	4
	Uvod	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Pregled prijenosnog radija	4
3	Počnite s radom	5
	Umetanje baterija	5
4	Slušati FM/AM Radio	5
	Postavljanje radijske postaje	5
	Prilagodba glasnoće	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Otklanjanje poteškoća	6

---

# 1 Važno

## Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pridržavajte se uputa.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvodača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijачи, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se uređaj ošteti na bilo koji način, u slučaju prolivanja tekućine ili upadanja predmeta u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije - POZOR – Kako bi se sprječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem prijenosnog radija:
  - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
  - Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
  - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčev zračenje, vatra ili sl.
- Ovaj prijenosni radio ne smije se izlagati kapanju ili prskanju tekućina.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).

## Sigurnost u pogledu sluha



### Slušajte umjerenom glasnoćom:

- Korištenje slušalica pri visokoj glasnoći može utjecati na vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvoditi zvukove u rasponu decibela koji mogu i kod normalne osobe uzrokovati gubitak sluga, čak i pri izlaganju kraćem od jedne minute. Viši rasponi decibela namijenjeni su osobama koje su već pretrpjeli određeni gubitak sluga.
- Zvuk može biti varljiv. S vremenom se „razina udobnosti“ vašeg sluga navikava na veću glasnoću. Nakon duljeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Kako biste to sprječili, postavite glasnoću na sigurnu razinu prije nego što se vaš sluh na nju navikne i ostavite je na toj razini.

### Kako postaviti sigurnu razinu glasnoće:

- Postavite točkić za kontrolu glasnoće na postavku niske razine.
- Polako povećavajte glasnoću dok ne čujete zvuk ugodno i jasno bez izobličenja.

### Slušajte tijekom razumnog vremenskog razdoblja.

- Dugotrajno izlaganje zvuku, čak i na normalno „sigurnim“ razinama, može uzrokovati oštećenje sluga.
- Koristite vašu opremu na razuman način i pravite odgovarajuće stanke.

### Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica:

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću dok vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama, oprezno koristite uređaj ili privremeno prekinite uporabu. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, biciklirate, vozite skejtboard itd.; ovo može stvoriti opasnost u prometu i zabranjeno je u mnogim područjima.

## Napomena

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske Zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad, već se mora odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom (EU) 2023/1542 koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu za odvojeno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## 2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod


Pomoću ovog prijenosnog radija možete:

- slušati FM/AM radio

### Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavni dio uređaja
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo



### Pregled prijenosnog radija

#### ① LED indikator

- Svijetli nakon zaključavanja FM signala.

#### ② Teleskopska antena

- poboljšava FM prijem.

#### ③ TUNING

- u FM/AM modu za fino ugadanje postaje.

#### ④ •••••

- podešava razinu zvuka.


#### ⑤ 🔊

- utičnica za slušalice od 3,5 mm.

#### ⑥ Prekidač za ON/OFF i birač pojasa

- uključuje/isključuje uređaj.
- Odabira valno područje: FM ili AM.

#### ⑦ Pretinac za baterije



### 3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


#### Umetanje baterija



##### Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.
- Ne miješajte različite vrste baterija: npr. alkalne i cink-ugljične baterije. Za uređaj koristite samo baterije iste vrste.

Umetnите 2 AAA baterije (nisu isporučene) s ispravnim polaritetom (+/-) kako je prikazano.



### 4 Slušati FM/AM Radio



##### Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podešite položaj FM antene.

#### Postavljanje radijske postaje

- 1 Postavite birač pojasa na **FM** ili **AM**.
- 2 Odaberite svoju postaju pomoću točkića za kontrolu **TUNING**.
- 3 Za isključivanje radija, postavite birač pojasa na **OFF**.

#### Prilagodba glasnoće

Okrenite točkić za kontrolu glasnoće za podešavanje razine zvuka.

#### Povezivanje sa slušalicama

Slušalice možete spojiti preko utičnice za slušalice.  
-> Zvučnici se tada isključuju.

# 5 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

### Napajanje

Vrsta baterije	Veličina AAA (LR3)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2

### Tuner/prijem/prijenos

Opsezi tunera	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
---------------	--------------------------------------

### Zvuk

Zvučni sustav	Mono
Kontrola glasnoće	Rotirajuća (analogna)
Izlazna struja	100 mW RMS

### Povezivanje

Audio/video izlaz	Slušalice (3,5 mm)
-------------------	--------------------

### Opće informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 118 x 22 mm
Težina (Glavni dio uređaja)	96 g

# 6 Otklanjanje poteškoća



## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

### Nema zvuka/napajanja

- Glasnoća nije podešena
  - Podesite GLASNOĆU.
- Baterije prazne/nepravilno umetnute
  - Ispravno umetnите (nove) baterije.
- Slušalice spojene na uređaj
  - Odspojite slušalice.

### Loš radijski prijem

- Slab radio signal
  - Izvucite teleskopsku antenu za FM, nagnite je i okrenite kako biste osigurali optimalan prijem. Smanjite duljinu antene ako je signal prejak.
  - Uredaj koristi ugradenu antenu za AM. Usmjerite ovu antenu za optimalan prijem okretanjem cijelog uređaja.
  - Prilikom umetanja novih baterija, nemojte miješati stare baterije s novima.
  - Ako uređaj ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije. Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmijene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

Model: TAR1509/00\_UM\_V1.0

