

PHILIPS

Prenosné rádio

Séria 1000

TAR1509



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Upozornenie	3
2	Vaše prenosné rádio	4
	Úvod	4
	Čo nájdete v krabici	4
	Prehľad prenosné rádio	4
3	Začíname	5
	Nainštalujte batérie	5
4	Počúvajte FM/AM Rádio	5
	Počúvajte rozhlasové stanice	5
	Nastavenie hlasitosti	5
	Pripojenie k náhlavnej slúchadiel	5
5	Informácie o výrobku	6
6	Riešenie problémov	6

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Postupujte podľa pokynov.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Údržba sa vyžaduje, keď bol spotrebič akýmkoľvek spôsobom poškodený, kvapalina sa rozliala alebo predmety spadli do spotrebiča, spotrebič bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.
- Upozornenie na používanie batérie - Aby sa zabránilo úniku batérie, ktorý môže viesť k zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo poškodeniu prenosné rádio:
 - Vložte všetky batérie so správnou polaritou, + a - podľa označenia na prístroji.
 - Ak sa jednotka nepoužíva dlhšiu dobu, batérie z nej vyberte.
 - Batérie by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnko, oheň alebo niečo podobné.
- Toto prenosné rádio by nemalo byť vystavené postriekaniu alebo kvapkaniu.
- Na prenosné rádio neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napríklad predmety naplnené tekutinami, zapálené sviečky).

Bezpečnosť sluchu



Počúvajte pri miernej hlasitosti:

- Nosenie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže spôsobiť poškodenie sluchu. Tento produkt môže produkovať zvuky v decibelových intervaloch, ktoré môžu spôsobiť stratu sluchu u normálnej osoby, dokonca aj pri expozícii nižšej ako 1 minúta. Najvyššie rozsahy decibelov sú ponúkané tým, ktorí už utrpeli stratu sluchu.
- Zvuk môže klamať. Postupom času sa „úroveň pohodlia“ vášho sluchu prispôbiť vyšším hlasitosťam zvuku. Preto po dlhšom počúvaní môže byť to, čo vyzerá ako „normálne“, skutočne hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste tomu predišli, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi a nechajte to tak.

Na stanovenie bezpečnej úrovne objemu:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízku úroveň.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť pohodlne a zreteľne, bez skreslenia.

Počúvajte primerané časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie zvuku, dokonca aj na normálnych úrovniach „bezpečné“, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie múdro a urobte si riadne prestávky.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste neupravovali hlasitosť počas nastavovania sluchu.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste ho používať opatrne alebo ho dočasne prerušiť v potenciálne nebezpečných situáciách. Slúchadla nepoužívajte pri riadení motorového vozidla, jazde na bicykli, korčuľovaní a pod. Môže vytvárať nebezpečenstvo pre dopravu a v mnohých oblastiach je nezákonné.

Upozornenie

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol označuje, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom a mal by byť prevezený do príslušného zberného strediska na recykláciu. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 a ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom. Zistite viac o miestnom systéme triedenia odpadu pre elektrické a elektronické systémy zberu odpadu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Vaše prenosné rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Úvod



S týmto prenosné rádio, môžete:

- počúvajte FM/AM rádio

Čo nájdete v krabici


Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavný prístroj
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Záruka



Prehľad prenosné rádio

- ① **LED indikátor**
 - Zapne sa po zablokovaní FM signálu.
- ② **Teleskopická anténa**
 - zlepšuje príjem FM.
- ③ **TUNING**
 - v režime FM/AM naladí stanicu.
- ④ **•••••**
 - upravuje hladinu zvuku.
- ⑤ **🎧**
 - 3,5 mm konektor pre slúchadlá.
- ⑥ **ON/OFF a volič stôp**
 - zapnutie/vypnutie zariadenia.
 - Vyberie vlnové pásmo: FM alebo AM.
- ⑦ **Priestore pre batérie**



3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.


Nainštalujte batérie



Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Nikdy nehádzajte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemikálie, preto sa musia správne zlikvidovať.
- Nemiešajte typy batérie: napríklad alkalické so zinkom-uhlíkom. Pre zariadenie používajte iba batérie rovnakého typu.

Vložte 2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia) pri pozorovaní polarít (+/-), ako je znázornené.



4 Počúvajte FM/AM Rádio



Poznámka

- Prenosné rádio držte ďalej od iných elektronických zariadení, aby ste predišli rádiovému rušeniu.
- Pre lepší príjem úplne vysuňte a nastavte polohu FM antény.

Počúvajte rozhlasové stanice

- 1 Nastavte výber pásma na **FM** alebo **AM**.
- 2 Vyberte svoju stanicu pomocou príkazu **TUNING**.
- 3 Ak chcete vypnúť rádio, nastavte volič pásma na **OFF**.

Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládača hlasitosti nastavte hladinu zvuku.

Pripojenie k náhlavnej slúchadiel

Slúchadiel môžete pripojiť ku konektoru pre slúchadlá.

-> Reprodukory budú vypnuté.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

Typ batérie	AAA veľkosť (LR3)
Napätie batérie	1,5 V
Počet batérie	2

Tuner/Prijímač/Prenášač

Tunerové pásy	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
---------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvukový systém	Mono
Ovládanie hlasitosti	Rotačné (analogové)
Výstupný výkon	100 mW RMS

Konektivita

Audio/video výstup	Slúchadiel (3,5 mm)
--------------------	---------------------

Všeobecné informácie

Rozmery (Š x V x H)	56 x 118 x 22 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)	96 g

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby bola záruka platná, nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém stále nie je vyriešený, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že je zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Žiadny zvuk/sila

- Objem nie je upravený
 - Nastavenie HLASITOSTI.
- Batérie vybité/vložené nesprávne
 - Vložte batérie správne (nové).
- Slúchadiel pripojená k zariadeniu
 - Slúchadiel odpojte.

Zlý príjem rádia

- Slabý rádiový signál
 - Pre FM vysuňte, nakloňte a otočte teleskopickú anténu pre lepší príjem. Znížte jeho trvanie, ak je signál príliš silný.
 - Pre AM sada používa integrovanú anténu. Zamerajte túto anténu tak, aby ste získali čo najlepší príjem otáčaním celej jednotky.
 - Pri vkladaní nových batérie sa nesnažte miešať staré batérie s novými.
 - Vyberte batérie, ak sa zariadenie nepoužíva dlhší čas. Batérie obsahujú chemikálie, preto sa musia správne zlikvidovať.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predávaný v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited je garantom tohto produktu.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

