

PHILIPS

Портативті
радиоқабылдағыш

1000 сериясы

TAR1509



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	Тыңдау Қауіпсіздігі	2
	Ескертпе	3
2	Сіздің портативті радиоқабылдағышыңыз	4
	Кіріспе	4
	Қорапта не бар	4
	Портативті радиоқабылдағышты шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Батареяларды орнату	5
4	FM/AM радиосын тыңдай аласыз	5
	Радио станцияларға баптау	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	5
	Құлаққаптарды қосу	5
5	Өнім туралы ақпарат	6
6	Ақаулықтарды жою	6

1 Маңызды

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Ешбір желдету саңылауларын бұғаттамаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
- Ешбір жылу көздерінің жанында орнатпаңыз мысалы, радиаторлардың, жылытқыштардың, плиталардың немесе жылу тудыратын басқа құрылғылардың (соның ішінде, зорайтқыштардың).
- Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандары орындауы керек. Сервистік қызмет құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалғанда, құрылғының ішіне сұйықтық төгілгенде немесе заттар түскенде, құрылғы жаңбырға не ылғалға ұшырағанда, қалыпты түрде жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткен жағдайда қажет болады.
- Батареяны пайдалану бойынша **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ** — Дене жарақатына, мүліктің зақымдалуына немесе портативті радиоқабылдағыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін батарея ағуын болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және - құрылғыда белгіленгендей болуы керек.
 - Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяларды шығарыңыз.
 - Батарея күн сәулесіне, отқа немесе сол сияқты шамадан тыс қызуға ұшырамауы керек.
- Бұл портативті радиоқабылдағышқа қандай да бір сұйықтықтың тамшылауына не шашырауына жол беруге болмайды.
- Портативті радиоқабылдағышқа ешбір қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).

Тыңдау Қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз:

- Құлаққаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану сіздің есту қабілетіңізді нашарлатуы мүмкін. Бұл өнім бір минуттан азырақ уақыт бойы тыңдаған кезде де қалыпты адамның есту қабілетін жоғалтуына әкелуі мүмкін болған децибел диапазоңдарында дыбыс шығара алады. Жоғары децибел диапазоңдары ықтималды түрде есту қабілетін жоғалтқандар үшін ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өте келе сіздің есту қабілетіңіздегі «жайлылық деңгейі» жоғары дыбыс деңгейлеріне бейімделеді. Сондықтан ұзақ уақыт тыңдаудан кейін «қалыпты» болып естілетін дыбыс деңгейі шын мәнінде сіздің есту қабілетіңіз үшін қатты және зиянды болуы мүмкін. Бұның алдын алу үшін, есту қабілетіңіз бейімделмей тұрып, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге қойып, сол деңгейде қалдырыңыз.

Қауіпсіздік дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс реттегішін төмен деңгейге орнатыңыз.
- Дыбысты ыңғайлы және анық ести алғанша бұрмалаусыз баяу арттырыңыз.

Ақылға қонымды уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт бойы, тіпті әдеттегі «қауіпсіз» деңгейде болса да тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Жабдықты қысынды түрде пайдаланып, тиісінше үзілістер жасап тұрыңыз.

Құлаққаптарды пайдалану кезінде келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Қысынды уақыт кезеңдерінде қысынды дыбыс деңгейлерінде тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделген кезде дыбыс деңгейін реттемеу үшін абай болыңыз.
- Дыбысты айналаңыздағылар естілмейтіндей қатты көтермеңіз.
- Қауіп ықтималдылығы бар жағдайларда сақтықпен қолдануыңыз немесе пайдалануды уақытша тоқтатуыңыз керек. Моторлы көлік айдағанда, велосипед тепкенде, скейтборд тепкенде және т.б. кездерде құлаққаптарды пайдаланбаңыз; ол көлік қозғалысына қауіп тудыруы мүмкін және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

Ескертпе

Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің RED 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 №1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.



Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден әзірленген.



Бұл таңба бұл өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын және тиісті жинау орнына қайта өңделу үшін жіберілуі керектігін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба өнім (EU) 2023/1542 еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес батареяларды қамтитынын білдіреді. Электрлік және электронды өнімдер мен батареяларды жинайтын жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

2 Сіздің портативті радиоқабылдағышыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе


Бұл портативті радиоқабылдағышпен сіз

- FM/AM радиосын тыңдай аласыз

Қорапта не бар



Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:

- Негізгі блок
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Кепілдік



Портативті радиоқабылдағышты шолу

- ① **LED индикаторы**
 - FM сигналы құлыпталғаннан кейін жанады.
- ② **Телескопиялық антенна**
 - FM қабылдауын жақсартады.
- ③ **TUNING**
 - FM/AM режимінде станцияны дәл баптайды.
- ④ **•••••**
 - дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑤ **🎧**
 - 3,5 мм құлаққап ұяшығы.
- ⑥ **ON/OFF және Диапазон ауыстырып-қосқышы**
 - жинақты қосады/өшіреді.
 - толқын диапазонын таңдайды: FM немесе AM.
- ⑦ **Батарея бөлімі**



3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.


Батареяларды орнату



Сақтық ескерту

- Жарылыс қаупі! Батареяларды ыстықтан, күн сәулесінен және оттан алшақ ұстаңыз. Батареяларды ешқашан отқа тастамаңыз.
- Батареялардың құрамында химиялық заттар бар, сондықтан оларды қоқысқа тиісінше тастау керек.
- Батарея түрлерін араластырмаңыз: мысалы, сілтілі батареяны көміртеккі мырыш батареясымен. Жинақ үшін тек бір типті батареяларды пайдаланыңыз.

2 AAA батареясын (жинаққа кірмейді) суретте көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) салыңыз.



4 FM/AM радиосын тыңдай аласыз



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін портативті радиоқабылдағышты басқа электрондық құрылғылардан алшақ ұстаңыз.
- Радио қабылдауы жақсырақ болуы үшін, FM антеннасын толығымен кеңейтіп, орналасу күйін реттеңіз.

Радио станцияларға баптау

- 1 Диапазон ауыстырып-қосқышын **FM** немесе **AM** ретінде орнатыңыз.
- 2 **TUNING** реттегішімен өз станцияңызды таңдаңыз.
- 3 Радионы өшіру үшін, диапазон ауыстырып-қосқышын **OFF** ретінде орнатыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс реттегішін бұраңыз.

Құлаққаптарды қосу

Құлаққаптарды құлаққап ұяшығына қосуға болады.

-> Одан кейін динамиктер өшіріледі.

5 Өнім туралы ақпарат

 Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қуат

Батарея түрі	AAA өлшемі (LR3)
Батарея кернеуі	1,5 В
Батареялардың саны	2

Тюнер/қабылдау/тасымалдау

Тюнер диапазондары	FM 88 - 108 МГц AM 520 - 1710 КГц
--------------------	--------------------------------------

Дыбыс

Дыбыс жүйесі	Моно
Дыбыс реттегіші	Айналмалы (баламалы)
Шығыс қуат	100 мВт RMS

Қосылым

Аудио/бейне шығысы	Құлаққаптар (3,5 мм)
--------------------	----------------------

Жалпы ақпарат

Өлшемдері (Е x Б x Д)	56 x 118 x 22 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	96 g

6 Ақаулықтарды жою

 Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды күйде ұстау үшін өнімді ешқашан өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Дыбыс/қуат жоқ

- Дыбыс деңгейі реттелмеген
 - Дыбыс ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ.
- Батареялар разрядталған/ дұрыс салынбаған
 - (Жаңа) бетереяларды дұрыс салыңыз.
- Құлаққаптар жинаққа қосылған
 - Құлаққаптарды ажыратыңыз.

Радио қабылдауы нашар

- Радио сигналы әлсіз
 - FM диапазонында радио қабылдауы жақсы болуы үшін телескопиялық антеннаны созыңыз, еңкейтіңіз және бұраңыз. Егер сигнал тым күшті болса, оның ұзындығын қысқартыңыз.
 - AM диапазонында жинақта кірістірілген антенна қолданылады. Ең жақсы радио қабылдауы үшін бұл антеннаны бүкіл жинақты айналдыру арқылы бағыттаңыз.
 - Жаңа батареяларды салған кезде, ескі батареяларды жаңа батареялармен араластыруға тырыспаңыз.
 - Егер жинақ ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды алып тастаңыз. Батареялардың құрамында химиялық заттар бар, сондықтан оларды қоқысқа тиісінше тастау керек.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

Модель: TAR1509/00_UM_V1.0

