

PHILIPS

Adaptateur secteur
USB-A

Philips Sonicare

Noir

Pays de l'UE

2 broches

CP1714/01



Chargez votre brosse à dents sur une prise secteur

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Cet adaptateur secteur USB-A vous permet de charger votre brosse à dents électrique Philips Sonicare sur une prise secteur via un câble USB-A.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Produits associés

Adapté aux types de produits: HX3671, HX3673, HX3675, HX3806, HX3826,, HX3866, HX3886, HX7101, HX7103, HX7109,, HX7111, HX7113, HX7119, HX7401, HX7403,, HX7411, HX7419, HX7421, HX7423, HX7429,, HX9353, HX9631, HX9992, HX9312, HX9334,, HX9342, HX9382, HX9394, HX9396, HX9911,, HX9992

