

PHILIPS

Système de fixation
pour têtes de rasage

Noir

CP9301/01



Support pour éléments de tête de rasage

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Ce système de fixation est une pièce essentielle de votre rasoir, qui permet d'attacher solidement les éléments de tête de rasage.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièces de rechange

Adapté à différents types de produits: PT710, PT711, PT715, PT717, PT720, PT721, PT722, PT723, PT725, PT726, PT728, PT729, PT730, PT731, PT732, PT734, PT735, PT736, PT737, PT739, PT761, PT762, PT786, PT845, PT856, PT861, PT862, PT867, PT868, PT870, PT871, PT872, PT874, PT875, PT876, PT878, QG3380, QS6161, QT4022, QT4050, QT4070, QT4090, S1100, S1110, S1131, S1133, S1134, S1141, S1142, S1150, S1151, S1231, S1232, S1310, S1332, S1333, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3133, S3134, S3143, S3144, S3145, S3222, S3230, S3231, S3232, S3233, S3241, S3242, S3243, S3244, S3333, S3341, S3342, S3343, S3344, S3510, S3520, S3552, X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052, X3053, X3063

