

# PHILIPS

## sonicare



Звуковая зубная щетка  
с аккумулятором

7100

Удаляет в 10 раз больше налета

4 режима, 3 уровня  
интенсивности

Удобные оповещения о силе  
нажатия

Приложение Philips Sonicare



HX7421/01

## Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны\*

Удаляет в 10 раз больше налета\*\*

Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.

### Эффективная и бережная чистка

- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*

### Чистка зубов стала еще проще

- Защита ваших десен с индикацией чрезмерной силы нажатия
- Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки
- Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare
- Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

### Исключительное качество чистки

- Технология Sonicare нового поколения

### Создана с учетом вашего ритма жизни

- Лазерная сварка для силы и стойкости
- Путешествуйте налегке с нашим премиальным дорожным зарядным чехлом
- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer
- До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора


# Основные особенности

## Чистящая насадка G3 Premium Gum Care



Philips Sonicare 7100 поможет вам обеспечить здоровье десен и зубов. На чистящей насадке G3 Premium Gum Care щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен, в результате чего здоровье ваших десен будет в 7 раз лучше всего за 2 недели\*. Благодаря мягкой и гибкой чистящей насадке она повторяет контуры ваших зубов и десен для тщательной чистки, удаляя до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой\*\*.

## Технология Sonicare нового поколения



Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

## 12 настроек чистки



Чистите зубы так, как предпочитаете именно вы, с щеткой Philips Sonicare 7100. 4 режима чистки помогут вам заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защите чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали и отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки сочетайте один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.

## Световое кольцо оповещает о чрезмерной силе нажатия



Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда

будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

## Приложение Philips Sonicare



Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет вам обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за вашими сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы вы могли получать ценные сведения о том, как ухаживаете за полостью рта.

## Таймер на 2 минуты и оповещение по зонам



Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmartTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.


# Основные особенности

## BrushSync: напоминания о замене



Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

## Прослужит долго



Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и

долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

## До 3 недель чистки без подзарядки



Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

## Дорожный зарядный чехол



Новая версия нашего дорожного зарядного чехла со встроенным портом USB-C и кабелем зарядки позволит легко заряжать зубную

щетку в поездках, даже не открывая футляр. Он не только защитит щетку во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

# Характеристики

## Уровни интенсивности

**Высокий:** Для более эффективной чистки  
**Средняя:** Для повседневной чистки  
**Низкий:** Для чувствительных десен и зубов

## Обновление продукта

**Период поддержки:** Philips будет предоставлять необходимые обновления безопасности до 31 декабря 2026 года.

## Питание

**Напряжение:** 100 — 240 В

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка  
**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 21 день  
**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Черный

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Совместимость

**Беспроводная технология Bluetooth:** Обучающее приложение  
**Совместимость с ОС Android:** Телефоны Android с Bluetooth 4.0 и выше  
**Совместимость с ОС iOS:** iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

## Удобство использования

**Индикатор батареи:** Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора  
**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки  
**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн  
**Таймер:** SmartTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки  
**Зарядка через USB-A:** Адаптер питания не в комплекте

## В комплекте

**Ручка:** Электрическая щетка 7100 с аккумулятором, 1 шт.  
**Дорожный футляр:** Дорожный зарядный чехол, 1 шт.  
**Насадка для зубной щетки:** G3 Premium Gum

Care, 1 шт.  
**Зарядное устройство:** 1  
**Кабель USB-A:** 1

## Качество чистки

**Удаление налета:** В 10 раз эффективнее\*\*  
**Gum Health:** Состояние десен в 7 раз лучше\*  
**Скорость:** 62 000 чистящих движений/мин

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки  
**White (Осветление):** Для удаления поверхностных потемнений эмали  
**Gum Health:** Мягкий массаж десен  
**Sensitive (Деликатная чистка):** Для чувствительных десен и зубов

## Технология интеллектуального датчика

**Оценка силы нажатия:** Световое кольцо загорается пурпурным, Слабее вибрирует и пульсирует звуком  
**Индикатор замены:** BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку



\* в режиме Gum Health (Здоровье десен), по сравнению с использованием обычной зубной щетки на протяжении 2 недель.

\*\* в режим Gum Health (Здоровье десен), по сравнению с обычной зубной щеткой для труднодоступных участков за 2 недели.