

PHILIPS

sonicare



Звуковая зубная щетка
с аккумулятором

5500

Удаляет в 7 раз больше налета

2 режима

Встроенный датчик силы
нажатия

21 день работы от
аккумулятора



HX7113/01

Эффективная чистка и в 2 раза более белые зубы*

Удаляет в 7 раз больше налета**

Philips Sonicare 5500 предлагает технологию Sonicare нового поколения, специальный режим Whitening (Осветление) и встроенный датчик силы нажатия, а также дорожный футляр.

Чистка зубов стала еще проще

- Защита ваших десен со встроенным датчиком силы нажатия
- Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку
- Персонализация чистки зубов с 2 режимами чистки

Исключительное качество чистки


- Эффективная чистка для удаления налета и отбеливания зубов
- Технология Sonicare нового поколения

Создана с учетом вашего ритма жизни

- До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора
- Лазерная сварка для силы и стойкости
- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer
- Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром


Основные особенности

Чистящая насадка W2 Optimal White



Philips Sonicare 5500 обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет потемнения и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. С чистящей насадкой W2 Optimal White вам будет легко поддерживать белый тон зубов между профессиональными процедурами по осветлению, а также удалять в 7 раз больше налета, чем при чистке обычной зубной щеткой**.

Технология Sonicare нового поколения



Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен


и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

2 режима чистки



Для оптимального ухода за здоровьем зубов и десен Philips Sonicare 5500 предлагает 2 режима чистки. Режим Clean (Чистка) позволит эффективно удалить налет, в то время как в режиме White (Осветление) щетка работает более интенсивно и удаляет потемнения с эмали для самой белоснежной улыбки.

Встроенный датчик силы нажатия



Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка издаст пульсирующий сигнал, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

BrushSync: напоминания о замене



Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Таймер на 2 минуты и оповещение по зонам



Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmartTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.


5500

Звуковая зубная щетка с аккумулятором

HX7113/01


Основные особенности

Прослужит долго



Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

До 3 недель чистки без подзарядки



Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

Компактный дорожный футляр



Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту вашей зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Путешествуйте с комфортом, куда бы вы ни отправились.

Характеристики

Технология интеллектуального датчика

Индикатор замены: BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

Технология интеллектуального датчика

Оценка силы нажатия: Слабее вибрирует и пульсирует звуком

Питание

Напряжение: 100 — 240 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка
Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 21 день
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Таймер: SmartTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки
Зарядка через USB-A: Адаптер питания не в комплекте

В комплекте

Зарядное устройство: 1
Ручка: Электрическая щетка 5500 с аккумулятором, 1 шт.
Насадка для зубной щетки: W2 Optimal White, 1 шт.

Качество чистки

Удаление налета: В 7 раз эффективнее**
Скорость: 62 000 чистящих движений/мин
Освещение: Зубы в 2 раза белее*

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
Белый: Для удаления поверхностных потемнений эмали



* по сравнению с обычной зубной щеткой после 1 недели использования.
** по сравнению с обычной зубной щеткой.