

PHILIPS

sonicare



Зубная щетка на аккумуляторах

Series 6100

Удаляет в 20 раз больше
налета*

Бережная чистка для
чувствительных зубов и десен

Технология Sonicare нового
поколения

Визуальный датчик давления



HX7408/02

Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

Бережно удаляет в 20 раз больше налета*

Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 20 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.

Чистка зубов стала еще проще

- Найдите себе комфортный стиль чистки
- Чистка с рекомендациями
- Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

Создана с учетом вашего ритма жизни

- 21 день регулярной чистки

Бережный уход Sonicare

- Бережная чистка для чувствительных зубов
- Технология Sonicare нового поколения
- Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Основные особенности

Дополнительный уход для чувствительных зубов



Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка A3 Premium All-in-One обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, чем обычной зубной щеткой.

Технология Sonicare нового поколения



Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Визуальный датчик давления



Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

Режимы и уровни интенсивности



Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.


SmarTimer и BrushPacer



Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о

необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

Индикатор замены



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

21 день работы от аккумулятора



До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для полости рта.

Характеристики

Уровни интенсивности

Высокий: Для более эффективной чистки
Средняя: Для повседневной чистки
Низкий: Для чувствительных десен и зубов

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 21 день
 Батарея: Перезарядка
 Энергопотребление: Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
 Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Таймер: BrushPacer и SmartTimer

В комплекте

Ручка: Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.
Насадка для зубной щетки: A3 Premium All-in-One, 1 шт., S2 Sensitive, 1 шт., W Optimal White, 1 шт.
Зарядное устройство: 1 зарядное устройство USB-A

Качество чистки

Удаление налета: В 10 раз эффективнее*
Скорость: 62 000 чистящих движений/мин

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
Sensitive (Деликатная чистка): Для чувствительных десен и зубов

Технология интеллектуального датчика

Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается пурпурным, Вibration и звуковая пульсация
Индикатор замены: BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

