



Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

© 2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23



PHILIPS

Eye Mask Massager


Vibration Eye Mask
Massager

PPM2522





Quick Start Guide


1.Remove the contact lenses, frame glasses or accessories around your eyes.




2.Adjust the elastic headband and wear the product comfortably on your eyes.



3.Press and hold the power function button  for 2 seconds to power on the device, and there is a voice prompt of "Massage on".




4.After power-on, the default mode is [Eye Beauty Mode], its built-in music is enabled by default, the multi-frequency vibration + the warm compress in the medium level is enabled, and you will hear the voice prompt "Eye Beauty Mode".





5.One second later, as the voice prompt of "Search for the new Bluetooth device" sounds, it switches back to the built-in music of the device. During the use of the product, the user can enter the Bluetooth music mode by pairing the device in the electronic devices.





6.Click the power function button to switch the message modes in the sequence as follows: Eye Beauty Mode, Eye Care Mode, Energizing Mode, Sleep-aid Mode, and Eye Warming Mode.





7. Toggle the power function button  upward once to switch the temperature levels in the sequence as follows: Medium- High - Low. The initial temperature level of each mode shall be subject to the actual definition, and the levels should be switched in turn according to the sequence.





8. Toggle the power function button  upward twice to turn off the warm compress with the voice prompt of "Turn off heating". Toggle the button upward twice again, the warm compress will restart with the voice prompt of "Turn on heating".



9. Toggle the power function button  downward once to switch to the music playlist.




10. Toggle the power function button  downward twice to turn off the music with the voice prompt of "Turn off music". Toggle the button downward twice again, the music will restart with the voice prompt of "Turn on music".




11. Bluetooth name: Philips PPM2522

- a. If the electronic device is connected to the Bluetooth of this product successfully, there will be a voice prompt of "The Bluetooth device is connected successfully".
- b. If the connection fails, there will be a voice prompt of "The Bluetooth device fails to connect", and then it will be switched back to the built-in music automatically.




- !** 1. It is recommended to start at a low level when using the massager for the first time, so as to avoid irritation.
2. Close your eyes during use of the product. Blurred vision may occur when you take off the product after use. Just close your eyes for 1 to 3 minutes, and this condition can be eased.
3. After use, clean the surface of the product with a damp cloth or an alcohol pad. Do not rinse it directly with water.


1. 摘下隐形眼镜、框架眼镜及眼周的配饰。




2. 调整松紧头带，将产品舒适佩戴至眼部。



3. 长按电源功能键  2秒开机，语音播报“按摩开启”。



4. 开机后，默认进入【美眼模式】，内置音乐默认开启，多频振动+热敷中挡开启，语音播报“美眼模式”。




5. 在1秒后，语音提示“搜索新蓝牙设备”，随即返回设备的内置音乐。在机器使用期间，用户在电子设备中自行配对设备均可进入蓝牙音乐模式。




6. 单击电源功能键切换按摩模式，按摩模式切换顺序为：【美眼模式】、【护眼模式】、【爱眼模式】、【助眠模式】、【暖眼模式】。




7.电源功能键 \odot 向上拨动1次切换温度档位，温度档位的切换顺序为：中挡-高档-低挡。各模式起始温度档位以实际定义为准，根据设定的切换顺序依次切换。




8.电源功能键 \odot 向上拨动2次，关闭热敷，语音播报“关闭加热”。再次向上拨动2次，重新开启热敷，语音播报“开启加热”



9.电源功能键 \odot 向下拨动1次切换音乐播放曲目。



10.电源功能键 \odot 向下拨动2次，关闭音乐，语音播报“关闭音乐”。再次向下拨动2次，重新开启音乐，语音播报“开启音乐”。




11.蓝牙名称：Philips PPM2522

- 电子设备成功连接本机蓝牙后，语音播报“蓝牙连接成功”。
- 若连接失败，语音播报“蓝牙连接失败”，随即将自动返回内置音乐。




- !**
- 首次使用时建议从低档位开始，避免刺激。
 - 使用产品时请闭目，使用完后取下产品时可能出现视力模糊的情况，闭目1-3分钟即可缓解。
 - 使用完后，可使用湿布或酒精棉擦拭清洁产品外表，切勿直接用水冲洗。

1. Tanggalkan kanta lembut, cermin mata dan aksesori di sekeliling mata Anda.




2. Sesuaikan ikat kepala yang anjal agar sesuai dengan produk dengan selesa di sekeliling mata Anda.




3. Tekan dan tahan butang kuasa  selama 2 saat untuk menghidupkannya dan suara akan mengumumkan "Pengurut telah dihidupkan".

Tekan lama
butang kuasa



4. Setelah perangat hidup, Mod Eye Beauty dimasukkan secara lalai, kemudian muzik terbina selepas dihidupkan secara lalai, getaran berbilang dengan frekuensi+blok tengah kompres panas dihidupkan dan suara mengumumkan "Mod Eye Beauty"




5. Selepas 1 saat, suara akan mengumumkan "Cari peranti Bluetooth baharu" kemudian mengembalikan muzik terbina dalam perangat. Semasa penggunaan perangat, pengguna dapat memasuki mod muzik bluetooth dengan memasangkan perangat dalam dengan sendiri."




6. Klik butang kuasa untuk menukar mod mengurut, urutan mod mengurut ialah: Mod Eye Beauty, Mod Eye Care, Mod Energizing, Mod Sleep-aid, Mod Eye Warming.

Tekan sejenak
butang kuasa



7. Butang kuasa  tarik ke atas sekali untuk menukar level suhu, urutan penukaran level suhu ialah sebagai berikut: Level tengah-Level tinggi-Level rendah. Julat suhu awal setiap mod ialah kepada standard yang sebenarnya, dan ditukar secara berurutan sesuai dengan urutan penukaran yang ditetapkan.





8. Tekan butang kuasa  naik 2 kali untuk mematikan kompres panas, dan suara akan mengumumkan "Matikan pemanasan". Sila ke atas 2 kali sekali lagi untuk menghidupkan kompres panas dan akan adasiaran suara "Hidupkan pemanasan"



9. Butang kuasa  tekan ke bawah sekali untuk menukar trek main balik muzik.



10. Tekan kekunci kuasa  turun 2 kali untuk mematikan muzik, dan suara akan mengumumkan "Matikan muzik". Sila ke bawah 2 kali sekali lagi untuk menghidupkan muzik sekali lagi dan suara akan mengumumkan "Hidupkan muzik".



11. Nama Bluetooth: Philips PPM2522

- Selepas perangat elektronik telah berjaya disambungkan ke perangat bluetooth, maka suara akan mengumumkan "Sambungan Bluetooth telah berjaya".
- Bila sambungan gagal, suara akan mengumumkan "Sambungan Bluetooth gagal", dan kemudian akan kembali ke muzik dengan secara automatik.



- Apabila Anda menggunakannya buat kali pertama, maka disyorkan untuk bermula dari gear rendah untuk mengelakkan kerengsaan.
- Sila tutup mata Anda jika menggunakan produk ini. Penglihatan kabur mungkin akan berlaku jika Anda menanggalkan produk selepas digunakan secara langsung, dan kemudian dapat dilegakan dengan menutup mata Anda selama 1-3 minit.
- Selepas digunakan, Anda dapat menggunakan kain lembap atau kapas alkohol untuk mengelap permukaan produk, jangan bilas terus-menerus dengan air.