

PHILIPS

sonicare



Звукова електрична
зубна щітка

Philips Sonicare 7100
Series

До 10 разів більше видалення
зубного нальоту**

4 режими чищення та 3
інтенсивності

Вбудований датчик тиску
Застосунок Philips Sonicare



HX7423/01

До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні *

До 10 разів більше видалення зубного нальоту**

Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, вбудований датчик тиску, та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.

Преміум, ніжне чищення

- Насадка для щітки G3 Premium Gum Care в комплекті

Чистка без зусиль

- 12 налаштувань чищення
- Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск
- Нагадування про заміну насадки
- Застосунок Philips Sonicare

Досконале чищення

- Технологія Sonicare нового покоління

Створено для вашого стилю життя

- Заохочення до ретельного чищення
- Компактний дорожній кейс з можливістю
- До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
- Лазерне зварювання для більшої довговічності


Основні особливості

Насадка для щітки G3 Premium Gum Care в комплекті



Philips Sonicare 7100 допоможе вам забезпечити здоров'я ясен і зубів. Щетинки насадки G3 Premium Gum Care ретельно видаляють наліт уздовж лінії ясен, в результаті чого до 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*. М'який та гнучкий дизайн насадки щітки адаптується до контурів ваших зубів і ясен для глибокого чищення, забезпечуючи до 10 разів більше видалення зубного нальоту*.

Технологія Sonicare нового покоління




Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

12 налаштувань чищення



Чистіть зуби так, як комфортно саме вам, з щіткою Philips Sonicare 7100. 4 режими чищення допоможуть вам піклуватися про здоров'я ясен, відбілювання емалі, захист чутливих зубів та повсякденне чищення. Режим Gum Health (Здоров'я ясен) забезпечить здоров'я ясен завдяки дбайливому масажу лінії ясен. Режим White (Відбілення) видалить потемніння з емалі і відполірує зуби для білої усмішки. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечить дбайливе та ретельне чищення, а режим Clean (Чищення) – дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для комфортних відчуттів при чищенні зубів.


Світлове кільце сповіщає про надмірний тиск



Ви не завжди можете помітити, що сильно тиснете на зуби під час чищення. А електрична зубна щітка Philips з датчиком тиску це відчує. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук,

одночасно зменшуючи вібрацію, тим самим повідомляти вам, що потрібно легше натискати. Ви завжди будете знати, коли треба зменшити натиск і ваші ясна залишаться захищеними.

Застосунок Philips Sonicare



Застосунок Philips Sonicare підключається до вашої зубної щітки та допомагає вам вдосконалювати та підтримувати здоров'я ротової порожнини. Додаток відстежує ваш прогрес чищення зубів, надає персоналізовані рекомендації та звіти щодо прогресу, щоб ви могли отримати цінну інформацію про ваше чищення.


Заохочення до ретельного чищення



Щоб повністю почистити зуби, знадобиться лише дві хвилини. Наш SmartTimer повідомить вас, коли час чищення закінчиться. Для рівномірного чищення функція BrushPacer ділить ротову порожнину на сегменти. Коротка пауза у вібрації сигналізує про те, що настав час рухатись до наступного сегменту. Це допоможе вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.


Основні особливості

Нагадування про заміну насадки



Для здоров'я ротової порожнини важливо регулярно змінювати насадку для щітки. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

Лазерне зварювання для більшої довговічності



Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та витривалими. Завдяки

вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете довго насолоджуватися чищенням нашими зубними щітками.

До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді



Ця зубна щітка має потужний акумулятор для зручного використання Sonicare. Лише з одним зарядом ви можете регулярно чистити зуби протягом трьох тижнів, перш ніж потрібно буде зарядити зубну щітку.

Компактний дорожній кейс з можливістю заряджання



Нова версія нашого дорожнього зарядного кейса із вбудованим портом USB-C та кабелем зарядки дозволить легко заряджати зубну щітку у поїздках, навіть не відкриваючи кейс. Він досить компактний, щоб покласти його в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення

Середній: Для щоденного чищення

Низький: Для чутливих зубів та ясен

Оновлення продукту

Період підтримки: Philips надасть необхідні оновлення безпеки до 31 грудня 2026 року.

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Темно-синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії

Бездротова технологія Bluetooth:

Підключення до додатка для чищення

Сумісність з iOS: iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Таймер: SmartTimer і BrushPacer, для повного та ретельного чищення

Заряджання ч/з USB-A: Адаптер живлення не додається

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 7100

Насадка для щітки: 2 G3 Premium Gum Care

Дорожній футляр: 1 Дорожній футляр для заряджання

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Кабель USB-A: 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 10 разів ефективніше**

Здоров'я ясен: До 7 разів здоровіші ясна*

Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Для видалення поверхневих плям

Чутливий режим: Для чутливих зубів та ясен

Здоров'я ясен: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Світлове кільце світитиметься фіолетовим, Знижена вібрація та пульсуючий звук

Нагадування про заміну: BrushSync сповістить вас, Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

