

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents sonique
rechargeable

5300

Élimine jusqu'à 7 fois plus de
plaque dentaire

2 intensités

Alerte de pression intégrée

Autonomie de 21 jours



HX7108/02

Plaque dentaire mieux éliminée et dents plus blanches*

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

La brosse à dents Philips Sonicare 5300 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, 2 niveaux d'intensité et une alerte de pression lorsque vous brossez vos dents trop fort. Elle est fournie avec une tête de brosse éclaircissante.

Pour un brossage sans effort

- Protégez vos gencives grâce à l'alerte de pression intégrée
- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse
- Personnalisez votre brossage avec deux niveaux d'intensité

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
- Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Adaptée à votre rythme de vie

- Voyagez en toute simplicité grâce à notre étui compact et ultra-résistant
- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité
- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et BrushPacer
- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète

5300

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7108/02


Points forts

Tête de brosse W2 Optimal White



La brosse à dents Philips Sonicare 5300 va au-delà du nettoyage en profondeur pour éliminer sans effort les taches en surface et vous offrir un sourire plus éclatant. La tête de brosse W2 Optimal White permet de maintenir facilement l'éclat entre deux séances d'éclaircissement professionnel, tout en éliminant jusqu'à sept fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides


dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

2 niveaux d'intensité



Pour vous aider à prendre soin au mieux de vos dents et de vos gencives, la brosse à dents Philips Sonicare 5300 propose deux niveaux d'intensité. Que vous préfériez un nettoyage en profondeur ou un nettoyage plus doux, cette brosse à dents est faite pour vous.

Alerte de pression intégrée



Vous ne remarquez peut-être pas quand vous brossez trop fort, mais cette brosse à dents vous préviendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive et émet un son de pulsation pour vous l'indiquer, tout en réduisant les vibrations. Vous saurez toujours quand il faut ajuster votre brossage, et vos gencives seront protégées.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, vous pouvez facilement maintenir les performances de votre tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante vous rappelle quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage



Deux minutes suffisent pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer vous avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise votre brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela vous aide à assurer un brossage complet à chaque utilisation.

5300

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7108/02

Points forts

Conçue pour durer



Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour durer des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, vous pouvez profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Étui de voyage compact



Notre nouvel étui de voyage est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et suffisamment solide pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare. Non seulement il protège votre brosse à dents, mais il peut également contenir deux têtes de brosse. Vous pouvez désormais voyager en toute confiance où que vous alliez.

5300

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7108/02

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Type de batterie: Lithium ION

Consommation d'énergie: Veille sans affichage
<0,5 W

Design et finition

Couleur: White

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 5300

Tête de brosse: 1 W2 Optimal White

Étui de voyage: 1 étui de voyage fin

Chargeur: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 7 fois plus efficace*

Éclaircissement: Élimine les taches à la surface des dents

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: Réduction des vibrations et du son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

