

PHILIPS

AVENT



Hurtig flaskevarmer

Advanced

Opvarmer jævnt, uden varme områder

Opvarmer hurtigt

Skånsom optøning

Holde varm-funktion



SCF355/09

Hurtig og ensartet opvarmning

Opvarmer ensartet på blot 3 minutter

Når det er tid til, at dit spædbarn skal have mad igen, kan du forsigtigt varme mælken eller maden op på 3 minutter. Den opvarmes gradvist og ensartet for at undgå steder med høje temperaturer. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling og kan også bruges til at opvarme babymad.

Nem at anvende

- Nem at betjene med nyttig opvarmningsvejledning
- Fremstillet af én del for nem rengøring
- Hold mælken varm

Praktisk og kompatibel

- Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker
- Kompatibel med Philips Avent-flasker og de mest almindelige mærker
- Du kan også bruge den til at opvarme babymad

Ensartet opvarmning

- Opvarmer hurtigt og jævnt

Hurtig opvarmning

- Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Vigtigste nyheder

Nem at betjene

Warming reference table			
	Start temperature of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drej på knappen for at tænde for sutteflaskevarmeren og vælge den ønskede opvarmningsindstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referencetabel, så du nemt kan finde ud af, hvor længe opvarmningen vil tage.

Indstilling til skånsom optøning



Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

Fuldt ud kompatibel



Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til babymad.

Mindre tid i køkkenet



Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.

Opvarmer hurtigt og jævnt



Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

Opvarmer på 3 minutter



Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.

Opvarmer også babymad



Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme både sutteflasker og babymad.

Hold mælken varm



Mælk eller babymad opvarmes langsomt, holdes varm ved den korrekte temperatur og er klar, når du har brug for det.

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Strømforbrug: 275 W

Spænding: 220 V AC, 50 Hz

Strømforbrug (slukket tilstand): <0,3 W

(perioden når automatisk slukket tilstand: <1 min.)

Vægt og mål

Mål på produkt (B x H x D): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Mål for detailsalgspakning (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Oprindelsesland

Designet i: Europa

Fremstillet i: Kina

Hvad følger med

Flaskevarmer: 1 stk.

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 14.8 cm

Length: 16.4 cm

Net weight: 0.548 kg

Gross weight: 0.74 kg

GTIN: 8720689002158

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85167970

Ydre æske

Height: 40 cm

Width: 18.2 cm

Length: 47 cm

Net weight: 3.288 kg

Gross weight: 5.26 kg

GTIN: 18720689002155

Pallet Layer

Height: 40 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

Emballagespecifikationer

Papirbaseret emballage**

