

PHILIPS

sonicare



серії 6100

Звукова зубна щітка

Усуває у 20 разів більше
нальоту*

Делікатне чищення чутливих
зубів і ясен

Наступне покоління технології
Sonicare

Візуальний датчик тиску



HX7408/02

Покращене чищення чутливих зубів і ясен

Легідно усуває в 20 разів більше нальоту*

Ретельне чищення все ще може бути делікатним для чутливих зубів і ясен, видаляючи в 20 разів більше зубного нальоту*. Наша технологія Sonicare наступного покоління забезпечує потужне, але дбайливе чищення навіть у важкодоступних місцях.

Чистка без зусиль

- Режими чищення та рівні інтенсивності
- SmartTimer та BrushPacer
- Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

Створено для вашого стилю життя

- 21 день чищення зубів на повному заряді**

Відчуйте турботу Sonicare

- Надзвичайно делікатне чищення чутливих зубів
- Наступне покоління технології Sonicare
- Захистіть свої ясна з нашим датчиком тиску

Основні особливості

Додатковий догляд за чутливими зубами




Ретельне чищення може бути делікатним для чутливих зубів і ясен. Кожен чистить зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку з багатокутними щетинками, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка A3 Premium All-in-One забезпечує найкраще чищення в своєму класі й видалляє до 20 разів більше зубного нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

Наступне покоління технології Sonicare



Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує надійне та стабільне чищення для відмінного результату щоразу. Двигун автоматично регулює потужність, тож продуктивність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтесь дбайливим, але водночас ефективним очищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок проникає глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, допомагаючи щетинкам ефективно очищувати зуби від нальоту.

Візуальний датчик тиску



Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.

Режими чищення та рівні інтенсивності




Philips Sonicare 6100 призначена для очищення чутливих зубів та ясен, тому підтримує 2 режими чищення. Режим Sensitive (Делікатне чищення) забезпечує дбайливе чищення, в той час як режим Clean (Чищення) дозволяє видалити наліт для чудового результату. Ви можете вибрати для будь-якого з цих режимів один із 3 рівнів інтенсивності — від низького до високого — для оптимальних відчуттів при чищенні зубів.

SmarTimer та BrushPacer



Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmarTimer покаже, що сеанс завершено.

Нагадування про заміну



Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно замінити насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

21 день чищення зубів на повному заряді**



Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду**, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення
Середній: Для щоденного чищення
Низький: Для чутливих зубів та ясен

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день
Батарея: Можна заряджати
Споживання енергії: Режим очікування без відображення <0,5 Вт
Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
Ручка: Тонка ергономічна конструкція
Таймер: BrushPacer та SmartTimer

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
Насадка для щітки: 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 W Optimal White
Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1 зарядний пристрій USB-A

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 10 разів ефективніше*
Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення
Делікатний: Для чутливих зубів та ясен

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Світлове кільце світиться фіолетовим, Вібрація та пульсуючий звук
Нагадування про заміну: BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки



* у важкодоступних місцях порівняно зі звичайною зубною щіткою