

# PHILIPS

## sonicare



Зубная щетка на  
аккумуляторах

Series 7100

Удаляет в 20 раз больше  
налета\*

Состояние десен в 7 раз  
лучше\*\*

Технология Sonicare нового  
поколения

Визуальный датчик давления



HX7428/02

## Эффективный уход для здоровья ваших десен\*

Бережно удаляет в 20 раз больше налета\*

Поддерживайте здоровье десен при каждой чистке. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках — состояние ваших десен станет до 7 раз лучше\*\*, а налет будет удаляться до 20 раз эффективнее\*.

### Чистка зубов стала еще проще

- Найдите себе комфортный стиль чистки
- Чистка с рекомендациями
- Аналитика по чистке как на ладони
- Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

### Создана с учетом вашего ритма жизни

- Комфортное хранение щетки в дороге
- 21 день регулярной чистки

### Бережный уход Sonicare

- Состояние десен в 7 раз лучше\*\*
- Технология Sonicare нового поколения
- Поможет защитить десны благодаря датчику давления

# Основные особенности

## Наше самое эффективное удаление налета



Обеспечьте дополнительную защиту десен с этой специальной чистящей насадкой A3 Premium All-in-One. Длинные щетинки с треугольными кончиками расположены под углом и легко вычищают налет даже вдоль линии десен. До 7 раз более здоровые десны уже за две недели\*\* и до 20 раз более эффективное удаление налета по сравнению с обычной зубной щеткой\*.

## Технология Sonicare нового поколения



Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную

и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

## Визуальный датчик давления



Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

## Режимы и уровни интенсивности



Чистите зубы еще эффективнее с 12 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка), Sensitive

(Чувствительный), Gum Health (Здоровье десен) и White (Осветление), а также три уровня интенсивности.

## Приложение Philips Sonicare



Достигайте целей по уходу за полостью рта с зубной щеткой и приложением Sonicare. С ними вы сможете использовать чистку по рекомендациям, получать советы и индивидуально подобранный контент. Вас не остановит!

## Дорожный футляр



Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

## Series 7100

Зубная щетка на аккумуляторах

HX7428/02


# Основные особенности

### SmarTimer и BrushPacer



Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

### Индикатор замены



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и

как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

### 21 день работы от аккумулятора



До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

## Series 7100

Зубная щетка на аккумуляторах

HX7428/02

# Характеристики

### Уровни интенсивности

**Высокий:** Для более эффективной чистки  
**Средняя:** Для повседневной чистки  
**Низкий:** Для чувствительных десен и зубов

### Питание

**Напряжение:** 100–240 В

### Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка  
**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** 21 день  
**Энергопотребление:** Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт  
**Тип элемента питания:** Литий-ионный

### Дизайн и отделка

**Цвет:** White (Осветление)

### Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

### Совместимость

**Беспроводная технология Bluetooth:** Обучающее приложение  
**Совместимость с ОС Android:** Телефоны

Android с Bluetooth 4.0 и выше  
**Совместимость с ОС iOS:** iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

### Удобство использования

**Индикатор батареи:** Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора  
**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки  
**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн  
**Дорожный футляр:** Дорожный зарядный чехол  
**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

### В комплекте

**Ручка:** Электрическая щетка 7100 с аккумулятором, 1 шт.  
**Дорожный футляр:** 1 дорожный футляр  
**Насадка для зубной щетки:** A3 Premium All-in-One, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт., S2 Sensitive, 1 шт.  
**Зарядное устройство:** 1 зарядное устройство USB-A

### Качество чистки

**Удаление налета:** До 20 раз эффективнее\*  
**Gum Health:** Состояние десен в 7 раз лучше\*\*  
**Скорость:** 62 000 чистящих движений/мин

### Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки  
**White (Осветление):** Для удаления поверхностных потемнений эмали  
**Gum Health:** Мягкий массаж десен  
**Sensitive (Деликатная чистка):** Для чувствительных десен и зубов

### Технология интеллектуального датчика

**Оценка силы нажатия:** Световое кольцо загорается пурпурным, Вибрации и звуковая пульсация  
**Индикатор замены:** BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

### Приложение Sonicare

**Отслеживание и отчеты о прогрессе:** Отслеживает привычки чистки с течением времени и помогает правильно ухаживать за полостью рта.

