

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за зъби с
акумулаторна батерия

6100

Отстраняване на до 10 пъти
повече плака

2 режима, 3 степени на
интензивност

Видимо предупреждение за
натиск

21-дневен живот на батерията



HX7403/01

Нежно почистване дори за чувствителни зъби и венци

Отстраняване на до 10 пъти повече плака*

Philips Sonicare 6100 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, специален режим Sensitive (Чувствителни зъби и венци), глава за четка S2 Sensitive и функция за нисък интензитет на четкане. Освен това е снабдена и с аларма за натиск за моментите, когато четките прекалено грубо. В комплекта е включен и калъф за пътуване.

Нежно, превъзходно почистване

- Нежно почистване за чувствителни зъби и венци

Четкането вече е безпроблемно

- Персонализирайте своето почистване с 6 настройки на почистване на зъбите
- Защитете венците си с видимото предупреждение за натиск
- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката

Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение

Създадена за вашия начин на живот

- Направете пътуването лесно с нашия компактен, изключително издръжлив калъф за пътуване
- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Лазерно заварена за здравина и трайност
- Оптимизирайте вашето четкане със SmarTimer и BrushPacer


Акценти

Глава на четката S2 Sensitive



Philips Sonicare 6100 осигурява нежно четкане, дори за чувствителни зъби и венци. Благодарение на новата глава на четката S2 Sensitive, изработена с помощта на най-меките косъмчета на Sonicare, тя е уникално проектирана за предоставяне на нежно почистване, което премахва до 10 пъти повече плака в труднодостъпни места.**


Технология Sonicare от следващо поколение



Насладете се на приятно миене на зъбите и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четкате, иновативната магнитна система на четката за зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от точно 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността поддържа почистващата ефективност на главата на четката чрез нежно


изплакване по линията на венците и между всеки зъб, което ви помага да постигнете цялостно почистване при всяко четкане.

6 настройки на почистване на зъбите



Предназначена за чувствителни зъби и венци, Philips Sonicare 6100 ви позволява да изберете между 2 режима на четкане. Режимът Sensitive (Чувствителни зъби) осигурява нежно и цялостно почистване, докато режимът Clean (Почистване) са фокусира върху отстраняване на плаката за превъзходно почистване. За персонализирано почистване вие можете да комбинирате всеки режим с едно от 3 нива на интензивност, от високо до ниско, за сесия на четкане, която е точно за вас.

Предупреждение за натиск чрез светлинен пръстен



Може да не забележите когато четкате прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор точно открива прекомерен натиск при четкане, след което започва да мига в лилаво,

докато намалява вибрацията. Винаги ще знаете кога да регулирате своето четкане и венците ви ще останат защитени.

Напомняне за смяна BrushSync



Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устата. С технологията BrushSync можете лесно да поддържате най-високо качество на работата на главата на четката. Проследявайки вашата честота на използване и интензивност на четкане, иновативната технология ви напомня кога е време за поставяне на нова глава на четката.


2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо за едно пълноценно почистване, така че нашият SmartTimer ви уведомява, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина BrushPacer разделя сесията ви на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да продължите. Това ви подпомага при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.

Акценти

Проектирано за дълъг живот



Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите ви години напред във времето.

До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на вашето изживяване при четкане. С едно зареждане можете да се насладите на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредите.

Компактен калъф за пътуване



Нашият преработен калъф за пътуване е достатъчно компактен, за да се постави в чанта, и достатъчно здрав, за да предпази вашата четка за зъби Philips Sonicare по време на пътуването. Не само предпазва вашата четка за зъби, но също така удобно съхранява две глави на четката. Сега можете да пътувате уверено, където и да ви отведе пътуването.

Спецификации

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване

Средно: За ежедневно почистване

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Консумация на енергия: Режим на готовност без дисплей <0,5 W

Дизайн и покритие

Цвят: Морско синя

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Таймер: SmartTimer и BrushPacer за цялостно и старателно почистване

Зареждане от USB-A: Не е включен захранващ адаптер

Включени в комплекта

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 6100

Глава на четка: 3 S2 Sensitive

Калъф за пътуване: 1 елегантен калъф за пътуване

Зарядно устройство: 1

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 10 пъти по-ефективно*

Gum Health: До 5 пъти по-здрави венци*

Скорост: 62 000 движения на четката/мин

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Sensitive: За чувствителни зъби и венци

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Светлинният пръстен светва в лилаво, Намалена вибрация и пулсиращ звук

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

