

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за зъби с
акумулаторна батерия

7100

Отстраняване на до 10 пъти
повече плака

4 режима, 3 степени на
интензивност

Видимо предупреждение за
натиск

Приложение Philips Sonicare



HX7421/01

Перфектно почистване с до 7 пъти по-здрави венци*

Отстраняване на до 10 пъти повече плака**

Philips Sonicare 7100 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, 4 режима на четкане, 3 нива на интензитет на четкане, видима аларма за натиск и нашата глава за четка G3 Premium Gum Care.

Първокласно и нежно почистване

- До 7 пъти по-здрави венци само за 2 седмици*

Четкането вече е безпроблемно

- Подобрете своята рутина с приложението Philips Sonicare
- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката
- Персонализирайте своето почистване с 12 настройки на почистване на зъбите
- Защитете венците си с видимото предупреждение за натиск

Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение

Създадена за вашия начин на живот

- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Пътувайте безпроблемно с нашия първокласен калъф за зареждане при пътуване
- Лазерно заварена за здравина и трайност
- Оптимизирайте вашето четкане със SmarTimer и BrushPacer


Акценти

Глава на четката G3 Premium за грижа за венците



Philips Sonicare 7100 ви подпомага при постигането на по-здрави венци за по-здравословна усмивка. С главата на четката Premium G3 за грижа за венците косъмчетата работят упорито за отстраняване на плаката по линията на венците, което ви предоставя до 7 пъти по-здрави венци само за 2 седмици*. Благодарение на мекия, гъвкав дизайн на главата на четката, тя се адаптира към контурите на вашите зъби и венци за дълбоко почистване, като същевременно отстранява до 10 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби**.

Технология Sonicare от следващо поколение



Насладете се на приятно миене на зъбите и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четкате, иновативната магнитна система на четката за зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от точно 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността поддържа почистващата ефективност на главата на четката чрез нежно


изплакване по линията на венците и между всеки зъб, което ви помага да постигнете цялостно почистване при всяко четкане.

12 настройки на почистване на зъбите



Имате контрол над вашето предпочитано четкане с Philips Sonicare 7100. 4 режима на четкане ви помагат да се погрижете за здравето на венците, избелването, чувствителността и ежедневното почистване. Режимът Gum Health (Здраве на венците) поддържа здрави венци, като нежно масажира по линията на венците ви. Режимът White (Избелване) работи за отстраняване на повърхностни петна и полиране на зъбите за по-бяла усмивка. Режимът Sensitive (Чувствителни зъби) предоставя нежно и цялостно почистване, докато режимът Clean (Почистване) се фокусира върху отстраняване на плаката за превъзходно почистване. За персонализирано почистване вие можете да комбинирате всеки режим с едно от 3 нива на интензивност, от високо до ниско, за сесия на почистване на зъбите, която е точно за вас.


Предупреждение за натиск чрез светлинен пръстен



Може да не забележите когато четкате прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор

точно открива прекомерен натиск при четкане, след което започва да мига в лилаво, докато намалява вибрацията. Винаги ще знаете кога да регулирате своето четкане и венците ви ще останат защитени.

Приложение Philips Sonicare



Приложението Philips Sonicare безпроблемно се съвоява с вашата четка за зъби и ви подпомага при подобряването и поддържането на здравето на устата ви. Нашето приложение следи вашия напредък на почистване на зъбите, като предоставя персонализирани насоки и отчети за напредък, за да можете да получавате ценна информация относно вашето почистване на зъбите.


2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо за едно пълноценно почистване, така че нашият SmartTimer ви уведомява, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина BrushPacer разделя сесията ви на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да продължите. Това ви подпомага при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.

Акценти

Напомняне за смяна BrushSync



Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устата. С технологията BrushSync можете лесно да поддържате най-високо качество на работата на главата на четката. Проследявайки вашата честота на използване и интензивност на четкане, иновативната технология ви напомня кога е време за поставяне на нова глава на четката.

Проектирано за дълъг живот



Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите ви години напред във времето.

До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на вашето изживяване при четкане. С едно

зареждане можете да се насладите на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредите.

Калъф за зареждане при пътуване



Нашият преработен калъф за зареждане при пътуване с вграден USB-C порт и кабел за зареждане ви позволява да презаредите четката си за зъби в движение, без да се налага да отваряте калъфа. Той е не само достатъчно здрав, за да предпази четката ви за зъби по време на пътуването, но е и достатъчно компактен, за да се побере във всяка чанта, което го прави идеалният спътник при пътуване.

Спецификации

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване
Средно: За ежедневно почистване
Ниски: За чувствителни зъби и венци

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Светлинният пръстен светва в лилаво, Намалена вибрация и пулсиращ звук

Съвместимост

Безжична технология Bluetooth: Свързано приложение за почистване

Актуализация на продукта

Период на поддръжка: Philips ще осигури необходимите актуализации на сигурността до 31 декември 2026 г.

Захранване

Напрежение: 100-240 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден
Батерия: Акумулаторна
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Черно

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост

Съвместимост с Android: Телефони с Android с Bluetooth 4.0 и по-нова версия
Съвместимост с iOS: iPhone с Bluetooth 4.0 и по-нова версия

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията
Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване
Таймер: SmarTimer и BrushPacer за цялостно и

старателно почистване
Зареждане от USB-A: Не е включен захранващ адаптер

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1
Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 7100
Калъф за пътуване: 1 калъф за зареждане при пътуване
Глава на четка: 1 G3 Premium Gum Care
USB-A кабел: 1

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 10 пъти по-ефективно**
Скорост: 62 000 движения на четката/мин
Gum Health: До 7 пъти по-здрави венци*

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване
Бяло: За премахване на повърхностни петна
Sensitive: За чувствителни зъби и венци
Gum Health: Нежно масажира венците ви



* При режим Gum Health (Грижа за венците) в сравнение с ръчна четка за зъби след 2 седмици.
** При режим Gum Health (Здраве на венците) в сравнение с ръчна четка за зъби в труднодостъпни зони за 2 седмици.