

PHILIPS

Предпазна капачка

Shaver series 3000

Светлосиво

CP1863

Предпазва главите на вашата самобръсначка

Проверете за съвместимост по-долу

Капачката на тази бръснеща глава предпазва вашата самобръсначка от прах и я защитава по време на транспортиране. След почистване на вашето устройство, поставете предпазната капачка, за да предотвратите повреда.

Лекота при използването на резервните части на Philips

- Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

Акценти

Лесно подновяване на продуктови части

От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

Спецификации

Сменяеми части

За модели: S3133, S3134, S3143, S3144, S3145, S3222, S3230, S3231, S3232, S3233, S3241, S3242, S3243, S3244, S3333, S3341, S3342, S3343, S3344

