

PHILIPS

sonicare



Звукова зубна щітка

7100

Усуває до 20 разів більше
нальоту*

4 режими, 3 рівні інтенсивності

Видимий датчик тиску

Додаток Philips Sonicare



HX7428/02

Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна**

Усуває до 20 разів більше нальоту*

Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, візуальне сповіщення про силу тиску та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.

Преміум, ніжне чищення

- Одна насадка для щітки для повного догляду

Чистка без зусиль

- Покращення щоденної процедури за допомогою додатка Philips Sonicare
- Персоналізуйте своє чищення за допомогою 12 режимів чищення
- Сповіщення про потребу замінити головку щітки
- Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

Досконале чищення

- Наступне покоління технології Sonicare

Створено для вашого стилю життя

- Легко подорожуйте з нашим компактним, надміцним дорожнім футляром.
- До 3 тижнів чищення на одній зарядці
- Зварено лазером для міцності та довговічності
- Оптимізуйте чищення за допомогою SmartTimer та BrushPacer

Основні особливості

Універсальна насадка для щітки A3



Насадка A3 Premium «Все в одному» розроблена з думкою про пацієнтів. Із насадкою A3 пацієнти усувають до 20 разів більше зубного нальоту*, отримують до 15 разів здоровіші ясна** та видаляють до 100% більше плям***. До комплекту також входять: насадка S2 Sensitive Brush Head – наша найніжніша та найм'якша, яка на основі клінічних доказів забезпечує дбайливе чищення, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту у важкодоступних місцях*. Насадка G3 Premium Gum Care Brush Head забезпечує до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні****.

Наступне покоління технології Sonicare



Насолоджуйтеся чудовим досвідом чищення зубів і новим рівнем догляду за ротовою порожниною з технологією наступного покоління Sonicare. Під час кожного сеансу чищення інноваційна магнітна система зубної щітки регулює силу чищення, забезпечуючи оптимальну кількість рухів щетинок 62 000 на хвилину навіть у важкодоступних місцях. У той же час динамічний рух рідини підтримує


щетинки для видалення зубного нальоту, допомагаючи досягати повного очищення під час кожного чищення.

12 режимів чищення



Із Philips Sonicare 7100 пацієнти повністю контролюють процес чищення зубів. Чотири режими чищення допомагають підбрати про здоров'я ясен, відбілювання, чутливість і щоденне очищення. Режим «Здоров'я ясен» підтримує добрий стан ваших ясен шляхом легкого масажу вздовж лінії ясен. Режим відбілювання видаляє поверхневі плями та полірує зуби для білосніжної усмішки. Делікатний режим забезпечує м'яке й ретельне чищення, а режим чищення приділяє максимальну увагу видаленню зубного нальоту для чудового очищення. Для більш індивідуального чищення пацієнти можуть комбінувати будь-який із цих режимів з одним із трьох рівнів інтенсивності – від високого до низького, щоб підлаштувати процес чищення до своїх потреб.


Датчик тиску зі світловим кільцем



Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно


визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.

Додаток Philips Sonicare



Додаток Philips Sonicare безперебійно синхронізується з вашою зубною щіткою та допомагає вам покращувати і підтримувати здоров'я порожнини рота. Наш додаток відстежує прогрес чищення, надаючи персоналізовані поради та звіти, допомагаючи пацієнтам отримувати цінну інформацію про чищення своїх зубів.

2-хвилинний таймер та індикатор чищення



Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmartTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.


Основні особливості

Нагадування про заміну BrushSync



Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.

Розроблено для тривалого використання



Ми перепроєктували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки

нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.

До 3 тижнів чищення між циклами зарядки



Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися регулярним чищенням до трьох тижнів, перш ніж знов її заряджати.

Компактний дорожній футляр



Наш перепроєктований дорожній футляр достатньо компактний, щоб поміститися в сумку, і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare під час подорожей. Він не тільки захищає вашу зубну щітку, але й зручно вміщує дві головки щітки. Тепер ви можете впевнено подорожувати, куди б вас не привела ваша подорож.

Специфікації

Рівні інтенсивності

Високий: Ще більш ефективне чищення

Середній: Для щоденного чищення

Низький: Для чутливих зубів та ясен

Оновлення продукту

Період підтримки: Philips надасть необхідні оновлення безпеки до 31 грудня 2026 року.

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Білий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії

Бездротова технологія Bluetooth:

Підключення до додатка для чищення

Сумісність з iOS: iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою

вказує на ресурс батареї

Таймер: SmartTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення

Заряджання ч/з USB-A: Адаптер живлення не додається

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 7100

Насадка для щітки: 1 універсальна A3 Premium, Чутливість 1 S2, 1 G3 Premium Gum Care

Дорожній футляр: 1 тонкий дорожній футляр

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Кабель USB-C: 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 20 разів ефективніше*

Здоров'я ясен: До 15 разів здоровіші ясна***

Відбілювання: До 100% менше поверхневих плям**

Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Для видалення поверхневих плям

Чутливий режим: Для чутливих зубів та ясен

Здоров'я ясен: Лагідно масажує ясна

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Світлове кільце світитиметься фіолетовим, Знижена вібрація та пульсуючий звук

Нагадування про заміну: BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

