

Philips
Radio reloj con
sintonización digital

AJ3123



Empieza el día a tu manera

Despiértate con la radio o el zumbador

Este elegante radio reloj despertador AJ3123/12 de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Facilidad de uso

- Ajuste de alarma/hora simplificado
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.


Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Sintonización digital FM con presintonías

PHILIPS

Destacados

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Sintonización digital FM con presintonías




La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma suave




Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Repetición de alarma




Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Ajuste de alarma/hora simplificado



Ajuste de alarma/hora simplificado

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Batería de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo de radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 100 mW
- Sistema de sonido: Mono
- Diámetro del altavoz: 2,25"
- Control de volumen: digital

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 10
- Mejora en el sintonizador: exploración automática

Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de la alarma de 24 horas, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla de 4 dígitos
- Dígitos en pantalla: 4
- Reloj/versión: Digital

Potencia

- Tipo de batería: AAA
- Red eléctrica
- Número de pilas: 2

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 54 mm
- Profundidad del producto: 122,8 mm
- Peso incluido embalaje: 0,61 kg
- Altura del embalaje: 140 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Anchura del embalaje: 179 mm
- Anchura del producto: 177,1 mm
- Altura del producto: 48,1 mm
- Peso del producto: 0,53 kg



Fecha de publicación
2024-08-02

Versión: 4.0.8

EAN: 87 12581 63939 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com