

PHILIPS

sonicare



Spazzolino sonico
ricaricabile

6100

Una rimozione della placca fino a
10 volte superiore

2 modalità, 3 intensità

Avviso di pressione visibile

21 giorni di durata della batteria



HX7401/01

Pulizia delicata per denti e gengive sensibili

Una rimozione della placca fino a 10 volte superiore*

Philips Sonicare 6100 è dotato della tecnologia Sonicare di nuova generazione, di una modalità Sensitive dedicata, di una testina S2 Sensitive e di una modalità a bassa intensità.

Pulizia delicata e di qualità superiore

- Pulizia delicata per denti e gengive sensibili

Pulizia dei denti senza sforzo

- Personalizza la tua igiene con 6 impostazioni di pulizia dei denti
- Sii sempre al corrente di quando è il momento di acquistare una nuova testina
- Proteggi le tue gengive con l'avviso di pressione visibile

Pulizia impeccabile

- Tecnologia Sonicare di nuova generazione

Progettato su misura per te

- Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e BrushPacer
- Fino a 3 settimane di pulizia con una ricarica completa
- Saldato al laser per una maggiore resistenza e durata

6100

Spazzolino sonico ricaricabile


In evidenza

Testina S2 Sensitive



Philips Sonicare 6100 offre un'esperienza di pulizia delicata, anche per denti e gengive sensibili. Grazie alla nuova testina S2 Sensitive realizzata con le setole più morbide di Sonicare, è stato progettato in modo esclusivo per offrire una pulizia delicata che rimuove fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere.**

Tecnologia Sonicare di nuova generazione



Goditi una piacevole esperienza di pulizia e un nuovo livello di igiene orale con la tecnologia Sonicare di nuova generazione. Durante la pulizia dei denti, l'innovativo sistema magnetico dello spazzolino regola la potenza di pulizia in ogni sessione di utilizzo, offrendo prestazioni ottimali con 62.000 movimenti di setole al minuto, anche nelle zone difficili da raggiungere. Nel frattempo, l'azione fluida e dinamica favorisce le prestazioni delle setole durante la rimozione della placca, per una pulizia completa a ogni utilizzo.

6 impostazioni di pulizia dei denti



Progettato per denti e gengive sensibili, Philips Sonicare 6100 ti consente di scegliere tra 2 modalità di pulizia. La modalità Sensitive offre

una pulizia delicata e accurata, mentre la modalità Clean si concentra sulla rimozione della placca per una pulizia superiore. Per una pulizia personalizzata, puoi combinare qualsiasi modalità con uno dei 3 livelli di intensità, da alta a bassa, per la sessione di igiene dentale più adatta alle tue esigenze.

Avviso di pressione con anello luminoso



Forse tu non ti accorgi quando spazzoli con troppa forza, ma questo spazzolino sì. Il sensore ottico intelligente rileva con precisione se viene effettuata una pressione eccessiva, quindi lampeggia in viola riducendo al contempo le vibrazioni. Saprai sempre quando regolare lo spazzolino e le gengive rimarranno protette.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Sostituire regolarmente la testina è importante per mantenere una buona igiene orale. Con la tecnologia BrushSync, è facile garantire le prestazioni ottimali della testina. Monitorando la frequenza di utilizzo e l'intensità di spazzolamento, l'innovativa tecnologia ti ricorda quando è il momento di acquistare una nuova testina.


HX7401/01

Timer di 2 minuti e BrushPacer



Due minuti è ciò di cui hai bisogno per una pulizia completa, con il nostro SmarTimer potrai sapere quando il tempo è finito. Per una pulizia uniforme in tutta la bocca, BrushPacer divide la sessione in segmenti, con una leggera pausa di vibrazione che indica il momento di andare avanti. In questo modo potrai ottenere una pulizia uniforme a ogni spazzolamento.

Progettato per durare a lungo



Abbiamo riprogettato i nostri spazzolini Philips Sonicare dentro e fuori per renderli resistenti, leggeri e duraturi. Grazie a un avanzato processo di saldatura al laser, i nostri spazzolini sono progettati per essere utilizzati per molti anni.

Fino a 3 settimane tra una ricarica e l'altra



Questo spazzolino utilizza una batteria ad alte prestazioni progettata per migliorare la tua esperienza di pulizia. Con una sola ricarica, puoi utilizzare questo spazzolino regolarmente fino a tre settimane prima di doverlo ricaricare.

6100

Spazzolino sonico ricaricabile

HX7401/01

Specifiche

Intensità

Alta: Per una pulizia migliore

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

21 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Timer: SmarTimer e BrushPacer per una pulizia completa e accurata

Ricarica tramite USB-A: Alimentatore non incluso

Accessori inclusi

Caricabatterie: 1

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 6100

Testina per spazzolino: 1 S2 Sensitive

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: Fino a 10 volte più efficace*

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Gum Health: Gengive fino a 5 volte più sane**

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso diventa viola, Vibrazioni e suono intermittente ridotti

Promemoria di sostituzione: BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

