

Philips  
Pente



CP0816

## Faz parte do seu aparador de barba

Usando esse pente para aparar, que faz parte de seu aparador de barba, você pode deixar seus pelos do jeito que gosta. Ele garante uma precisão incomparável, criando exatamente o visual que você tem em mente!

**As peças de substituição da Philips são fáceis de usar**

- Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

**PHILIPS**

# Especificações

## Peças de substituição

- Próprio para os produtos: BT1211, BT1214, BT1218, MG3710 e MG3711, MG3715, MG3720, MG3721, MG3740 e MG3747, MG3750, MG3760,

MG5720, MG5730 e MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720 e MG7730, MG7736, MG7740, MG7770, MG7785 e MG7790, MG7940, MG7950 e MG9540

# Destaques

## Fácil renovação de peças do produto

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.



Data de emissão  
2024-08-21

Versão: 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)