

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 2000

TAT2149



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2	
Προστασία Ακοής	2	
Γενικές πληροφορίες	2	
2 Τα αληθινά ασύρματα ακουστικά ψείρες	4	
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4	
Άλλες συσκευές	4	
Σύνοψη των Αληθινών ασύρματων ακουστικών ψείρες	5	
3 Ξεκινώντας	6	
Φόρτιση μπαταρίας	6	
Πώς να τα φορέσετε	6	
Η Αρρ έχει κατεβεί	7	
Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας για πρώτη φορά	7	
Ζεύξη των ακουστικών ψείρες με άλλη συσκευή Bluetooth	8	
4 Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά ψείρες	9	
Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	9	
Αναμμα/Σβήσιμο	9	
Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	9	
Φωνητικός βοηθός	10	
LED ένδειξης κατάστασης των ακουστικών ψείρες	10	
LED ένδειξης κατάστασης του θήκη φόρτισης	10	
5 Επαναφορά των ακουστικών ψείρες	11	
6 Τεχνικά χαρακτηριστικά	11	
7 Σημείωση	12	
Δήλωση συμμόρφωσης	12	
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	12	
Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	12	
Συμμόρφωση με EMF	13	
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	13	
Ειδοποίηση συμμόρφωσης	13	

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προστασία Ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας:

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά φεύρες και ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά κατά την οδήγηση δεν συνιστάται και μπορεί να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:

⚠ Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. (Ανατρέξτε στην αξιολόγηση IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν η υποδοχή ή η πρίζα είναι βρεγμένες.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Χρησιμοποιείστε ένα καθαρό, υγρό πανί για να καθαρίζετε τα ακουστικά σας – ειδικά τους αγωγούς ήχου και τις τρύπες του μικροφώνου – τακτικά και αποφεύγετε τη συσσώρευση ουσιών όπως ιδρώτας ή κερί.
- Αν παραπεμπέτε ιδρώτας ή σταγόνες νερού στους αγωγούς ήχου, τις τρύπες αέρα, τις τρύπες μικροφώνου, το επιπέδο ήχου ή μειωθεί προσωρινά ή θα σταματήσει εντελώς. Δεν είναι δυσλειτουργία. Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε τα ακουστικά καλά. Εναλλακτικά, αφαιρέστε τις άκρες των ακουστικών, γυρίστε τους αγωγούς ήχου προς τα κάτω και χευτήστε απαλά τα ακουστικά περίπου πέντε φορές σε στεγνό πανί ή κάτι παρόμοιο για να αφαιρέσετε τυχόν νερό που έχει μαζευτεί μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι εντελώς στεγνά πριν να τα φορτίσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε τη χρήση επιθεμάτων οινοπνεύματος μιας χρήσης ή άλλων ουσιών για καθαρισμό.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Για να πετύχετε τη συγκεκριμένη αξιολόγηση IP, η θήκη φόρτισης πρέπει να είναι κλειστή.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η ψηλανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

- Αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία λάθος τύπου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα ακουστικά και στη μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα αρχίσει να χάνει τη φόρτισή της. Για να αποφύγετε αυτή την απώλεια, φορτίζετε τλήρως την μπαταρία τουλάχιστο κάθε τρεις μήνες.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο εξοπλισμός τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική πηγή ισχύος η έξοδος της οποίας πρέπει να συμμορφώνεται με το PS1 (με ισχύ εξόδου μικρότερη από 15 W).

Θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης και την υγρασία


- Φυλάσσεται σε μέρος όπου η θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -20 °C (-4 °F) και 50 °C (122 °F) έως 90% σχετική υγρασία.
- Λειτουργήστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 0 °C (32 °F) και 45°C (113 °F) έως 90% σχετική υγρασία.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

2 Τα αληθινά ασύρματα ακουστικά ψείρες

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Με αυτά τα Αληθινά ασύρματα ακουστικά ψείρες Philips μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής ακρόασης
- Απολαύστε και ελέγχτε μουσική ασύρματα
- Να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αληθινά ασύρματα ακουστικά ψείρες TAT2149



Θήκες σιλικόνης x 3 ζευγάρια



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Εγγύηση






Φυλλάδιο ασφαλείας

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, προσαρμογές Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3, κτλ.), που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά ψείρες.

Σύνοψη των Αληθινών ασύρματων ακουστικών ψείρες



- ① Πολυλειτουργική αφή (MFT)
- ② Ενδεικτική λυχνία LED (ακουστικά ψείρες)
- ③ Ενδεικτική λυχνία LED (κατάσταση μπαταρίας ή κατάσταση φόρτισης)
- ④ Υποδοχή φόρτισης USB-C

3 Ξεκινώντας

Φόρτιση μπαταρίας




Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ψείρες, τοποθετήστε τα μέσα στο Θήκη φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 2,5 ώρες για τη βέλτιστη χωρητικότητα μπαταρίας και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα αρχίσει να χάνει τη φόρτισή της. Για να αποφύγετε αυτή την απώλεια, φορτίστε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Θήκη φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C με το Θήκη φόρτισης και το άλλο άκρο με την παροχή ρεύματος.





Συμβουλή

- Το Θήκη φόρτισης λειτουργεί ως φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών ψείρες. Όταν το Θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένο, θα επαναφορτίσει πλήρως τα ακουστικά ψείρες 1,3 φορές.

Ακουστικά ψείρες

Αφαιρέστε τις μονωτική μεμβράνη κάτω από το ακουστικό ψείρα και τοποθετήστε το ακουστικό ψείρα πάνω στο Θήκη φόρτισης.

- Τα ακουστικά ψείρες αρχίζουν να φορτίζουν και ανάβει η λευκή λυχνία LED.
- Όταν τα ακουστικά ψείρες είναι πλήρως φορτισμένα, θα σβήσει η λευκή λυχνία.



Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2,5 ώρες (είτε για τα ακουστικά ψείρες ή για το Θήκη φόρτισης) μέσω καλωδίου USB.

Πώς να τα φορέστε

Επιλέξτε κατάλληλες θήκες σιλικόνης για βέλτιστη εφαρμογή.

Διατίθενται διαφορετικές θήκες σιλικόνης για διαφορετικά μεγέθη αυτιών. Επιλέξτε μια με την καλύτερη εφαρμογή.


1 Δοκιμάστε ποιες θήκες σιλικόνης σας παρέχουν τον καλύτερο ήχο και την πιο άνετη εφαρμογή.

2 Παρέχονται θήκες σιλικόνης σε 3 μεγέθη: μεγάλη, μέτρια, μικρή.

Η App έχει κατεβεί

Σαρώστε τον κωδικό QR/πατήστε το κουμπί «Λήψη» ή αναζητήστε «Philips Headphones» στο Apple App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την app.

Συνδεθείτε




Συμβουλή

- Για τα καλύτερα αποτελέσματα κλήσεων και ακουστικής, όταν τοποθετείτε τις θήκες σιλικόνης πάνω στα ακουστικά ψείρες βεβαιωθείτε ότι οι 3 οπές βρίσκονται στην ίδια ευθεία και δεν έχουν κανένα εμπόδιο. Η κακή ευθυγράμμιση της θήκης μπορεί να οδηγήσει σε μερικό/πλήρες μπλοκάρισμα των οπών του μικροφώνου.

Εισάγετε τα ακουστικά ψείρες

- 1 Ελέγχετε τον αριστερό ή τον δεξιό προσανατολισμό των ακουστικών ψείρες.
- 2 Εισάγετε τα ακουστικά ψείρες μέσα στα αυτιά και στρίψτε τα ελαφρώς μέχρι να εξασφαλιστεί η ασφαλής εφαρμογή τους.



Η Εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τη δυνατότητα να είστε υπεύθυνοι για τη μουσική που ακούτε. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο, ώστε η εμπειρία της μουσικής και των κλήσεων να ανταποκρίνεται πάντα καλύτερα στις ανάγκες σας.

Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας για πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά ψείρες είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Ανοίξτε το Θήκη φόρτισης, τα ακουστικά ψείρες θα βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης και θα είναι έτοιμα να συνδεθούν.
 - ↳ Οι λυχνίες LED πάνω και στα δύο ακουστικά ψείρες αναβοσβήνουν με λευκό και μπλε χρώμα εναλλάξ
 - ↳ Τα ακουστικά ψείρες βρίσκονται τώρα σε λειτουργία σύζευξης και είναι έτοιμα για σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό τηλέφωνο)

- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 4 Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth σας.

Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, αν τα ακουστικά ψείρες δεν μπορούν να βρουν καμία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth από προηγούμενη φορά, παρακαλούμε τοποθετήστε τα στη λειτουργία σύζευξης (πίεστε και τα δύο R & L MFT πάνω στα ακουστικά ψείρες για 3 δευτερόλεπτα ενώ και τα δύο ακουστικά ψείρες βρίσκονται μέσα στο κουτί και το κουτί είναι ανοιχτό).

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή σας Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής Bluetooth σας, επιλέξτε **Philips TAT2149**.
- 2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών ψείρες «**0000**» (4 μηδενικά) αν ζητηθεί. Για τις συσκεύες που διαθέτουν Bluetooth 3.0 ή νεότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips TAT2149

Μεμονωμένο ακουστικό ψείρα (Μονοφωνική λειτουργία)


Αφαιρέστε από το Θήκη φόρτισης είτε το δεξί είτε το αριστερό ακουστικό ψείρα για χρήση Μονοφωνική. Το ακουστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση

- Αφαιρέστε το δεύτερο ακουστικό ψείρα από το Θήκη φόρτισης και θα συζευχτούν μεταξύ τους αυτόματα.

Ζεύξη των ακουστικών ψείρες με άλλη συσκευή Bluetooth

Αν θέλετε να κάνετε σύζευξη άλλη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά ψείρες, απλά τοποθετήστε τα στη λειτουργία σύζευξης, (πιέστε και τα δύο R & L MFT πάνω στα ακουστικά ψείρες για 3 δευτερόλεπτα ενώ και τα δύο ακουστικά ψείρες βρίσκονται μέσα στο κουτί και το κουτί είναι ανοιχτό), έπειτα ανακαλύψτε τη δεύτερη συσκευή όπως σε κάθε κανονική σύζευξη.



Σημείωση

- Τα ακουστικά ψείρες αποθηκεύουν 4 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Ζεύξη

- Σύζευξη ακουστικών σε 2 συσκευές, π.χ. κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή.

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών

- Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ακούσετε μόνο μουσική από 1 συσκευή. Η άλλη συσκευή χρησιμοποιείται για την τηλεφωνική κλήση.
- Διακόψτε τον ήχο από 1 συσκευή και έπειτα ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από την άλλη συσκευή.

Σημείωση

- Κατά την ακρόαση ήχου από τη συσκευή 1, η λήψη κλήσης από τη συσκευή 2 θα διακόψει αυτόματα την αναπαραγωγή στη συσκευή 1. Και η κλήση θα δρομολογηθεί αυτόματα στα ακουστικά.
- Μετά τον τερματισμό της κλήσης η αναπαραγωγή θα συνεχίσει αυτόματα στη συσκευή 1.

4 Χρησιμο-ποιήστε τα ακουστικά ψείρες

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του θήκη φόρτισης.
 - ↪ Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
 - ↪ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και θα συνδεθούν αυτόματα σε αυτή. Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση και θα επανασυνδεθούν με τη δεύτερη τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.



Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth σας μετά την ενέργοποίηση των ακουστικών ψείρες, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά ψείρες στη συσκευή χειροκίνητα.



Σημείωση

- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι αυτόματη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.

Άναμμα/Σβήσιμο

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Ενεργοποίηση των ακουστικών ψείρες		Ανοίξτε το καπάκι του θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε
Απενεργοποίηση των ακουστικών ψείρες		Κλείστε το καπάκι του θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξιά	Διπλό πάτημα ακουστικό ψείρα
Επόμενο κομμάτι	Δεξιά	Τριπλό πάτημα ακουστικό ψείρα
Προηγούμενο κομμάτι	Αριστερό	Τριπλό πάτημα ακουστικό ψείρα
Ρύθμιση της έντ.	Δεξιά	Πατήστε το μια φορά και έπειτα αγγίζτε το παρατεταμένα
+ -	ακουστικό ψείρα	
Ρύθμιση της έντ.	Δεξιά	Πατήστε το μια φορά και έπειτα αγγίζτε το παρατεταμένα
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Αριστερό	Πατήστε το και ακουστικό κρατήστε το δυναμικού ψείρα μπάσου



Σημείωση

- Θα ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει πότε η ένταση ήχου έχει φτάσει στο μέγιστο επίπεδο.

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Σηκώστε/ τερματισμός κλήσης	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό ψεύρα	Μεμονωμένο πάτημα
Κλείσιμο κλήσης/ Απόρριψη κλήσης	Δεξί/ Αριστερό ακουστικό ψεύρα	Διπλό πάτημα

Φωνητικός βοηθός

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Ενεργοποίηση Φωνητικού Βοηθού (Siri/ Google)	Δεξί ακουστικό ^{ψεύρα}	Συνεχίστε να το αγγίζετε μετά τον ενεργοποιημένο ήχο
Διακοπή φωνητικός βοηθός	Δεξί ακουστικό ^{ψεύρα}	Μεμονωμένο πάτημα

LED ένδειξης κατάστασης των ακουστικών ψεύρες

Κατάσταση ακουστικών ψεύρες	Ένδειξη
Τα ακουστικά ψεύρες είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει μια φορά
Τα ακουστικά ψεύρες είναι έτοιμα για σύζευξη	Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και άσπρο χρώμα
Τα ακουστικά ψεύρες είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο (αυτόματο σήμα μετά από 3 λεπτά)
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (Ακουστικά ψεύρες)	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει 3x κάθε 60 δευτερόλεπτα
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (Θήκη φόρτισης)	Ανατρέξτε την υπόθεση λυχνίας LED

LED ένδειξης κατάστασης του θήκη φόρτισης

Κατά την φόρτιση	Ένδειξη
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Η πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει
Σχετικά επαρκής μπαταρία	Η λευκή λυχνία LED ανάβει

Σε χρήση και το κάλυμμα είναι ανοιχτό	Ένδειξη
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για 4 κύκλους
Σχετικά επαρκής μπαταρία	Η λευκή λυχνία LED ανάβει για 5 δευτερόλεπτα

5 Επαναφορά των ακουστικών ψείρες

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα σύζευξης ή σύνδεσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να επαναφέρετε τα ακουστικά ψείρες που διαθέτετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, μεταβείτε στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε το **Philips TAT2149** από τη λίστα συσκευών.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Επιστρέψτε τα ακουστικά ψείρες στο Θήκη φόρτισης και ανοίξτε το καπάκι.
- 4 Πιέστε και τα δύο R & L MFT πάνω στα ακουστικά ψείρες για 10 δευτερόλεπτα ενώ και τα δύο ακουστικά ψείρες βρίσκονται μέσα στο κουτί και το κουτί είναι ανοιχτό.
- 5 Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά ψείρες που διαθέτετε-συνδέστε τα ακουστικά ψείρες στη συσκευή Bluetooth σας.»
- 6 Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας, επιλέξτε **Philips TAT2149**.

Αν δεν υπάρχει καμία απόκριση από τα ακουστικά ψείρες, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω βήμα για να επαναφέρετε το υλισμικό των ακουστικών ψείρες που διαθέτετε.

- Επιστρέψτε τα ακουστικά ψείρες στο Θήκη φόρτισης και ανοίξτε το καπάκι, πιέστε το κουμπί πάνω στο κουτί για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: έως και 14 ώρες (6 + 8)
- Χρόνος φόρτισης: 2,5 ώρες
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 40 mAh σε κάθε ακουστικό ψείρα, μπαταρία ιόντων λιθίου 190 mAh στο Θήκη φόρτισης.
- Έκδοση Bluetooth: 5.4
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Προφίλ Hands-Free)
 - A2DP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου και βίντεο)
 - AVRCP (Προφίλ διανομής ήχου για προχωρημένους)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC
- Εύρος συχνότητας: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: διαθέσιμη
- IPX4 αντοχή σε πιτσιλίσματα και ιδρώτα



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

7 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU του RED και των βρετανικών κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Αρ.1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕU) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει κανένα σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά ψείρες.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά ψείρες είναι αποσυνδεδεμένα από το Θήκη φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



- Βεβαιωθείτε ότι το Θήκη φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένο από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



Συμμόρφωση με EMF

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί.

Το ύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και**
- 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.**

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβή παρεμβολή σε κάποια κατοικημένη εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το ξεχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρχουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

8 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η ονομασία Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Τα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

9 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά ψείρες Bluetooth μου δεν ανάβουν.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών ψείρες Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth. Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η ζεύξη δε λειτουργεί.

- Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά ψείρες μέσα στο Θήκη φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth οποιωνδήποτε συσκευών Bluetooth που έχετε συνδέσει προηγουμένως.
- Στη σύσκευη Bluetooth, διαγράψτε την ένδειξη «Philips TAT2149» από τη λίστα Bluetooth.
- Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες που διαθέτετε (βλέπε 'Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας για πρώτη φορά' στη σελίδα 7).

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η σύζευξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή τα ακουστικά ψείρες έχουν συζευχτεί προηγουμένως με άλλη συσκευή. Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη. (βλέπε 'Κάντε σύζευξη των ακουστικών ψείρες με τη συσκευή Bluetooth σας για πρώτη φορά' στη σελίδα 7).

Τα ακουστικά ψείρες Bluetooth μου έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος τριξίματος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών ψείρες και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή όταν η ροή από ένα κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή η ροή δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας όχι μόνο υποστηρίζει (Μονοφωνικό) HFP αλλά υποστηρίζει επίσης A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεταγενέστερη έκδοση) (βλέπε 'Τεχνικά χαρακτηριστικά' στη σελίδα 11).

Καθαρίζετε τα ακουστικά σας τακτικά.

- Χρησιμοποιείστε ένα καθαρό, υγρό πανί για να καθαρίζετε τα ακουστικά σας – ειδικά τους αγωγούς ήχου και τις τρύπες του μικροφώνου – τακτικά και αποφεύγετε τη συσσώρευση ουσιών όπως ιδρώτας ή κερί.
- Αν παραμείνει ιδρώτας ή σταγόνες νερού στους αγωγούς ήχου, τις τρύπες αέρα, τις τρύπες μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά ή θα σταματήσει εντελώς. Δεν είναι δυσλειτουργία. Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε τα ακουστικά καλά. Εναλλακτικά, αφαιρέστε τις άκρες των ακουστικών, γυρίστε τους αγωγούς ήχου προς τα κάτω και χτυπήστε απαλά τα ακουστικά περίπου πέντε φορές σε στεγνό πανί ή κάτι παρόμοιο για να αφαιρέσετε τυχόν νερό που έχει μαζευτεί μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι εντελώς στεγνά πριν να τα φορτίσετε και να τα χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε τη χρήση επιθεμάτων οινοπνεύματος μιας χρήσης ή άλλων ουσιών για καθαρισμό.

Φορτίζετε τα ακουστικά σας τακτικά.

Αν τα ακουστικά ψείρες δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα αρχίσει να χάνει τη φόρτισή της. Για να αποφύγετε αυτή την απώλεια, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία του λάχιστο κάθε τρεις μήνες.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλες οι άλλες ονομασίες εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών της με τις οποίες συνδέονται.

UM_TAT2149_00_EL_V2.0

