

PHILIPS

Zaščitni pokrov

StyleShaver

Oranžna

CP0873/01

Zaščita aparata pred poškodbami

Spodaj preverite za združljivost

Ta pokrov ščiti aparat pred prahom in med prevozom. Po čiščenju aparata nanj namestite pokrov, da preprečite morebitne poškodbe.

Enostavna uporaba nadomestnih delov Philips

- Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

Značilnosti

Enostavna zamenjava delov izdelka

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

Specifikacije

Zamenljivi deli

Združljive vrste izdelkov: QS6140, QS6141, QS6160, QS6161

