

PHILIPS

sonicare



Akumulatorska
sonična zobna ščetka

6100

Do 10-krat učinkovitejše
odstranjevanje zobnih oblog

2 načina, 3 intenzivnosti

Vizualno opozorilo o premočnem
pritiskanju

21 dni delovanja baterije



HX7406/02

Nežno čiščenje tudi občutljivih zob in dlesni

Do 10-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*

Philips Sonicare 6100 uporablja tehnologijo Sonicare naslednje generacije, namenski način za nežno ščetkanje, glavo ščetke S2 Sensitive in omogoča tudi nizko intenzivnost ščetkanja. Priložen je potovalna torbica.

Nežno vrhunsko čiščenje

- Nežno čiščenje občutljivih zob in dlesni

Enostavno ščetkanje

- Za pravočasno menjavo glave ščetke
- Zaščitite svoje dlesni z vizualnim opozarjanjem o premočnem pritiskanju
- Prilagodite si umivanje zob z 6 nastavitvami ščetkanja

Vrhunska čistoča

- Tehnologija Sonicare naslednje generacije

Zasnovane za vaš življenjski slog

- Do 3 tedne ščetkanja z enim polnjenjem
- Olajšajte si potovanja z našo kompaktno in izjemno trpežno potovalno torbico
- Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in BrushPacer
- Lasersko varjene za moč in trpežnost


Značilnosti

Glava ščetke S2 Sensitive



Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 zagotavlja nežno ščetkanje tudi občutljivih zob in dlesni. Z novo glavo ščetke S2 Sensitive, ki ima najmehkejšje ščetine v seriji Sonicare, je edinstveno zasnovana za nežno čiščenje, ki odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih.**

Tehnologija Sonicare naslednje generacije




Uživajte v zabavnem ščetkanju na novi ravni skrbi za ustno higieno s tehnologijo Sonicare naslednje generacije. Inovativni magnetni sistem prilagaja moč ščetkanja med vsakim ščetkanjem in zagotavlja optimalno delovanje 62.000 gibov ščetin na minuto tudi na težje dosegljivih predelih. Hkrati dinamično učinkovanje tekočin v ustih ščetinam pomaga očistiti zobne obloge in doseči popolno čistočo z vsakim ščetkanjem.

6 nastavitvev ščetkanja



Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato omogoča izbiro med 2 načinoma ščetkanja. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, a temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Čiščenje si lahko individualno prilagodite s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od 3 stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.

Opozarjanje o premočnem pritiskanju s svetlobnim obročkom



Sami morda ne opazite, da med ščetkanjem preveč pritiskate, toda ta zobna ščetka to opazi. Pametni optični senzor natančno zazna prekomerno pritiskanje, začne utripati vijolično in hkrati zmanjša vibriranje. Ker boste vedno vedeli, kdaj prilagoditi ščetkanje, bodo vaše dlesni vedno zaščitene.

Opomnik za zamenjavo BrushSync



Redna menjava glave ščetke je pomemben del ohranjanja dobre ustne higiene. S tehnologijo BrushSync je preprosto ohraniti najboljše delovanje glave ščetke. Inovativna tehnologija spremlja pogostost uporabe in moč ščetkanja, zato vas ob pravem trenutku opomni, da je čas za novo glavo ščetke.

2-minutni časovnik in intervalnik ščetkanja



Za popolno čistočo zob potrebujete le dve minuti, zato vas funkcija SmarTimer opozori na konec ščetkanja. Za enakomerno čistočo celih ust funkcija BrushPacer ščetkanje razdeli na več delov, med katerimi vas kratek premor vibriranja opozori, da se morate premakniti na naslednji predel. Tako boste ob vsakem ščetkanju lažje dosegli enakomerno čistočo.

6100

Akumulatorska sonična zobna ščetka

HX7406/02

Značilnosti

Trpežna zasnova



Zobne ščetke Philips Sonicare smo v celoti izdelali močne, lahke in dolgotrajne. Z našim naprednim postopkom laserskega varjenja so zasnovane tako, da si boste z njimi lahko umivali zobe še dolga leta.

Do 3 tedne med polnjenji



V zobni ščetki je visokozmogljiva baterija, izdelana za boljšo izkušnjo ščetkanja. Z enim polnjenjem si lahko zobe normalno umivate do tri tedne, preden jo je treba ponovno napolniti.

Kompaktna potovalna torbica



Potovalno torbico smo preoblikovali, zato je dovolj kompaktna, da jo lahko shranite v torbo, in dovolj trpežna, da bo zobni ščetki Philips Sonicare vso pot zagotavljala ustrezno zaščito. Poleg zaščite zobne ščetke v sebi priročno hrani tudi dve glavi ščetke. Zato se lahko brezskrbno odpravite kamor koli.

Specifikacije

Intenzivnosti

Visoka: Za večjo čistočo

Srednja: Za vsakodnevno čistočo

Nizka: Za občutljive zobe in dlesni

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): 21 dni

Vrsta baterije: Litij-ionska

Poraba energije: Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Zasnova in izdelava

Barva: Svetlo modra

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Časovnik: Funkciji SmarTimer in BrushPacer za popolno in temeljito ščetkanje

Polnjenje prek kabla USB-A: Napajalnik ni priložen

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1 x tanka potovalna torbica

Ročaj: 1 x akumulatorska zobna ščetka 6100

Polnilnik: 1

Glava ščetke: 1 x S2 Sensitive

Učinkovitost čiščenja

Odstranjevanje zobnih oblog: Do 10-krat učinkovitejša*

Hitrost: 62.000 gibov ščetke/min

Zdrave dlesni: Do 5-krat bolj zdrave dlesni**

Načini

Clean: Za izjemno vsakodnevno čistočo

Sensitive: Za občutljive zobe in dlesni

Tehnologija pametnega senzorja

Povratne informacije o pritisku: Svetlobni obroček zasveti vijolično, šibkejša vibriranja in zvočni signali

Opomnik za zamenjavo: Funkcija BrushSync vas opomni, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke

