


PHILIPS

Plastična potovalna
torbica

Philips Sonicare

Bela

CP0546/01



Naj vas zobna ščetka spremlja povsod

Spodaj preverite za združljivost

Plastična potovalna torbica zagotavlja trpežno in higiensko shranjevanje električne zobne ščetke Philips Sonicare. Naj vas spremlja povsod.

Specifikacije

Zamenljiv del

Združljivi izdelki za ustno nego: HX8273/20,

HX8454/81, HX8911/30, HX8912/02,
HX8915/01, HX8918/10, HX8923/34,
HX8932/74, HX8932/75, HX8932/76,
HX8941/10, HX8981/02, HX9110/02,
HX9111/12, HX9112/02, HX9112/12,
HX9112/52, HX9114/37, HX9141/07,
HX9141/51, HX9142/10, HX9142/32,
HX9170/10, HX9172/10, HX9172/14,
HX9172/38, HX9182/10, HX9192/29,
HX9192/30, HX9193/03, HX9193/04,
HX9193/05, HX9193/07, HX9194/08,
HX9194/53, HX9194/54, HX8911/35

Združljivi izdelki za ustno nego: HX6632/21,

HX6652/70, HX6681/07, HX6711/64,
HX6711/65, HX6711/68, HX6712/06,
HX6712/66, HX6712/67, HX6713/11,
HX6721/33, HX6721/35, HX6721/45,
HX6730/33, HX6731/02, HX6731/03,

HX6731/33, HX6732/02, HX6732/37,
HX6732/38, HX6732/42, HX6732/74,
HX6732/75, HX6761/03, HX6782/33,
HX6782/34, HX6908/84, HX6911/07,
HX6911/29, HX6911/77, HX6911/80,
HX6912/21, HX6912/32, HX6912/44, HX6921,
HX6921/02, HX6921/04, HX6921/30,
HX6921/31, HX6922/39, HX6932, HX6932/10,
HX6932/34, HX6932/36, HX6938/48, HX6942,
HX6942/04, HX6942/14, HX6942/20,
HX6952/71, HX6962/70, HX6962/73,
HX6963/74, HX6972/10, HX6972/31,
HX6972/34, HX6972/35, HX6973/35, HX6982,
HX6982/03, HX6982/10, HX6986, HX6986/03,
HX6992/01, HX6992/03, HX6993/03
Združljiva vrsta izdelka: HX1000/01,
HX6211/05, HX6221/22, HX6234, HX6234/35,
HX6235, HX6235/36, HX6252/70, HX6252/71,
HX6252/72, HX6252/73, HX6252/86,
HX6253/81, HX6253/82, HX6253/83,

HX6254/81, HX6315/71, HX6322/29,
HX6325/70, HX6352/45, HX6511/30,
HX6512/59, HX6513/08, HX6513/09,
HX6552/76, HX6552/77, HX6557/76,
HX6582/51, HX6589/37, HX6601/03,
HX6601/29, HX6611/27, HX6612/26,
HX6616/50, HX6616/51, HX6616/52,
HX6631/02, HX6631/13, HX6631/24,
HX6631/30, HX6632/15, HX6632/22,
HX6632/24, HX6632/25, HX6921/06,
HX6921/43, HX6922/03, HX6971/33,
HX6972/03, HX8911/01, HX8911/02,
HX8911/04, HX8911/22, HX8922/37,
HX8922/90, HX8962/05, HX8982/02,
HX9111/20, HX9111/21, HX9112/13,
HX9141/20, HX9142/31, HX9172/15,
HX9172/19, HX9182/18, HX9182/32,
HX9182/34, HX9191/06, HX9191/07,
HX9192/01, HX9192/02

