

PHILIPS

sonicare

Cabeças normais para
escova de dentes sónica

W3 Premium White

Embalagem de 2

Tamanho padrão

De encaixe

Emparelhamento de modo

BrushSync

HX9062/33



Um sorriso mais branco e mais brilhante

Remove 100% mais manchas em apenas 3 dias*

Os alimentos e as bebidas podem tornar o seu sorriso menos brilhante. A nossa cabeça de escova Premium White W3 pode intensificar a branquura do seu sorriso. As cerdas de polimento eliminam as manchas de superfície para branquear visivelmente os dentes em apenas 3 dias, ao mesmo tempo que obtém uma limpeza profunda excepcional

Innovative technology

- Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos***
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Designed to optimize performance

- Testada para satisfazer as suas necessidades de saúde oral
- Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova
- Saiba sempre quando a substituição é necessária. Obtenha sempre uma limpeza eficiente.

For exceptionally whiter teeth

- Remove até 100% mais manchas de superfície em apenas 3 dias*

Philips Sonicare's deep clean

- Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual
- Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço


W3 Premium White

Cabeças normais para escova de dentes sónica

HX9062/33


Destaques

Dentes mais brancos, rápido



As cerdas densas existentes no centro da cabeça de escova Philips Sonicare Premium White foram desenvolvidas para remover a placa bacteriana e as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. As partes laterais flexíveis adaptam-se aos contornos do formato único dos seus dentes e gengivas, para uma limpeza profunda e um sorriso mais brilhante em apenas 3 dias.

Tecnologia de limpeza adaptável



Vai conseguir uma limpeza personalizada em cada escovagem com a nossa tecnologia de limpeza adaptável. As partes laterais em borracha macia e flexível deixam a Premium White adaptar-se aos contornos únicos da sua boca. As nossas cerdas ajustam-se às gengivas e aos dentes, proporcionando-lhe até 4x mais superfície de contacto** do que uma cabeça de escova normal para uma limpeza mais profunda, mesmo em locais de difícil alcance. A tecnologia de limpeza adaptável também permite um acompanhamento suave ao longo da linha das gengivas e absorve a pressão de escovagem excessiva, para além de permitir uma melhor escovagem para uma sensação única na boca e uma limpeza superior.

Diga adeus à placa bacteriana



Com a Premium White, vai conseguir uma limpeza excepcional, assim como branqueamento diário. O seu design flexível ajuda a remover 10x mais placa bacteriana**** dos dentes e ao longo da linha das gengivas para uma limpeza profunda que poderá ver e sentir.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Indicações para substituição da cabeça da escova




As cabeças da escova tornam-se menos eficazes após 3 meses de utilização, mas com o BrushSync™ será alertado com antecedência. A sua escova de dentes inteligente regista a frequência e a força da sua escovagem e avisa-o quando chegar a altura de substituir a cabeça. Não tem uma escova de dentes Philips Sonicare inteligente? Basta prestar atenção às cerdas de substituição azuis; quando estas ficarem brancas, fica a saber que chegou o momento de colocar uma cabeça de escova nova.

Escovagem dos dentes sem preocupações



Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são seguras e suaves para dentes e gengivas. Durante os testes, cada cabeça de escova é levada ao limite para assegurar que obterá uma durabilidade e um desempenho excecionais de cada vez que escovar os dentes.

Fácil de encaixar



A sua cabeça da escova Premium White adapta-se na perfeição à pega da escova de dentes Philips Sonicare, excepto nos modelos PowerUp Battery e Essence. Basta encaixar e desencaixar para uma substituição e uma limpeza fáceis.

Emparelhamento de modo BrushSync™



Conseguirá sempre a melhor limpeza possível com a nossa funcionalidade de emparelhamento do modo BrushSync™***. A cabeça da escova Philips Sonicare C3 Premium White sincroniza-se com a sua pega da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™***, seleccionando o modo de escovagem e o nível de intensidade ideais para um branqueamento excepcional. É só começar a escovar os dentes.

W3 Premium White

Cabeças normais para escova de dentes sónica

HX9062/33

Especificações

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Média suave

Cor: Preto

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas desvanece

Material da cabeça da escova: Faces laterais em borracha macias e flexíveis

Tamanho: standard

Reconhecimento inteligente da cabeça da escova

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos: Série 2, defesa da placa dentária, 2 Series Plaque Defense, Série 3 para saúde das gengivas, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum conectada, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Não adequado para: Philips One

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 W3 Premium White padrão

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

Benefícios para a saúde

Remoção da placa dentária: Remove 10x mais placa bacteriana****

Branqueamento: Remove 100% mais manchas*

