

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
sónica recarregável

6100

Remove até 10 vezes mais placa
bacteriana

2 modos, 3 intensidades

Alerta de pressão visível

21 dias de vida útil da bateria



HX7401/01

Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis

Remove até 10 vezes mais placa bacteriana*

A Philips Sonicare 6100 dispõe da tecnologia Sonicare da próxima geração, um modo específico para dentes sensíveis, uma cabeça de escova S2 Sensitive e baixa intensidade. Além disso, um alerta de pressão para quando escovar com demasiada força.

Limpeza suave e superior

- Limpeza suave para dentes e gengivas sensíveis

Escovagem sem esforço

- Personalize a sua limpeza com 6 definições de escovagem
- Proteja as suas gengivas com o alerta de pressão visível
- Saiba sempre quando é necessária uma nova cabeça da escova

Limpeza superior

- Tecnologia Next Generation Sonicare

Desenvolvida para o seu estilo de vida

- Até 3 semanas de escovagem com um carregamento completo
- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o BrushPacer
- Soldada a laser para uma maior resistência e durabilidade


Destaques

Cabeças de escova S2 Sensitive



A Philips Sonicare 6100 proporciona uma experiência de escovagem suave, mesmo para dentes e gengivas sensíveis. Graças à nova cabeça de escova S2 Sensitive, fabricada com as cerdas mais macias da Sonicare, foi concebida exclusivamente para proporcionar uma limpeza suave que remove até 10 vezes mais placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar.**

Tecnologia Next Generation Sonicare



Desfrute de uma experiência de escovagem delicada e de um novo nível de tratamento oral com a Tecnologia Next Generation Sonicare. Enquanto escova, o inovador sistema magnético da escova de dentes ajusta a potência de escovagem durante cada sessão de limpeza, proporcionando um desempenho ideal de 62 000 movimentos das cerdas por minuto, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Além disso, a ação dinâmica de fluidos suporta as cerdas


para efeitos de limpeza da placa bacteriana, ajudando a obter uma limpeza completa sempre que escovar os dentes.

6 definições de escovagem



Concebida para dentes e gengivas sensíveis, a Philips Sonicare 6100 permite-lhe escolher entre 2 modos de escovagem. O modo Sensitive proporciona uma limpeza suave e profunda, enquanto o modo Clean se foca na remoção da placa bacteriana para uma limpeza superior. Se pretende uma limpeza personalizada, pode combinar qualquer modo com um de 3 níveis de intensidade, obtendo assim a escovagem mais adequada para si.

Alerta de pressão com anel luminoso



Pode não notar que está a escovar com demasiada força, mas esta escova de dentes nota. O sensor ótico inteligente deteta com

precisão a pressão de escovagem excessiva e, em seguida, o anel luminoso na base da escova acende-se com uma luz roxa, enquanto reduz a vibração. Saberá sempre quando deve ajustar a pressão de escovagem e as suas gengivas ficarão protegidas.

Lembrete de substituição BrushSync



A substituição regular da cabeça da escova é uma parte importante da manutenção de uma boa saúde oral. Com a tecnologia BrushSync, é fácil manter sempre a sua escova com a máxima eficácia de limpeza. Ao monitorizar a sua frequência de utilização e intensidade de escovagem, a tecnologia inovadora alerta quando chegar a altura de substituir a cabeça da escova.

6100

Escova de dentes sónica recarregável

HX7401/01


Destaques

Temporizador de 2 minutos e temporizador de escovagem



Só precisa de dois minutos para uma limpeza completa; por isso, o nosso SmarTimer permite-lhe saber quando o tempo está a terminar. Para uma limpeza uniforme em toda a boca, o BrushPacer divide a sessão em segmentos, através de uma ligeira pausa na vibração, para que saiba quando mudar de direção. Isto ajuda a conseguir uma limpeza uniforme sempre que escovar os dentes.

Concebido para durar



Redesenhámos as nossas escovas de dentes Philips Sonicare de dentro para fora para serem resistentes, leves e duradouras. Graças ao nosso avançado processo de soldadura a laser, as nossas escovas de dentes foram concebidas para escovar consigo durante muitos anos.

Até 3 semanas entre carregamentos



Esta escova de dentes possui uma bateria de alto desempenho concebida para melhorar a sua experiência de escovagem. Com um único carregamento, pode usufruir de até três semanas de escovagem regular antes de ser necessário recarregá-la.

6100

Escova de dentes sónica recarregável

HX7401/01

Especificações

Intensidades

Elevada: Para melhorar a limpeza

Média: Para limpeza diária

Baixa: Para dentes e gengivas sensíveis

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 21 dias

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Temporizador: Smartimer e BrushPacer para uma escovagem completa e cuidada

Carregamento por USB-A: Transformador não incluído

Itens incluídos

Pega: 1 escova de dentes recarregável 6100

Cabeça de escova: 1 S2 Sensitive

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Remoção da placa dentária: Até 10x mais eficaz*

Saúde das gengivas: Gengivas até 5x mais saudáveis**

Velocidade: 62 000 movimentos da escova/min.

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

Sensível: Para dentes e gengivas sensíveis

Tecnologia de sensor inteligente

Resposta da pressão: O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração reduzida e som pulsante

Lembrete de substituição: O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

