

PHILIPS

Strømadapter

Skjeggtrimmer i 9000-serien
Prestige, hårklipper 7000-serien,
OneBlade Pro 360

Svart

Europeiske land

2-pinner

CP1547/01



Kobler skjeggtrimmeren til strømnettet

Se nedenfor for kompatibilitet

Denne strømadapteren kobler skjeggtrimmeren til strømnettet.

Praktisk med reservedeler fra Philips

- Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

Høydepunkter

Enkelt å fornye produktdele

Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradelene fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.

Spesifikasjoner

Reservedeler

Passer produkttypene: BT5190, BT5200, BT5201, BT5202, BT5203, BT5204, BT5205, BT5206, BT5210, BT5262, BT5271, BT7201, BT7202, BT7203, BT7204, BT7205, BT7206, BT7210, BT7215, BT7220, BT9280, BT9290, BT9297, BT5501, BT5502, BT5503, BT5515, BT5520, BT5522, BT7500, BT7501, BT7510, BT7512, BT7515, BT7520, BT9299, BT9810, BT5260, BT5270, BT5504, BT5511, BT3211, BT3212, BT3216, BT3222, BT3226, BT3227, BT5509, BT9820, HC3410, HC3418, HC3505, HC3510, HC3518, HC3520, HC3521,, HC3522, HC3525, HC3530, HC3535, HC3536, HC5438, HC5610, HC5612, HC5613, HC5630, HC5632, HC5633, HC5650, HC7450, HC7460, HC7650, HC9420, HC9450, HC9490, PT710, PT849, PT870, PT874, PT876, PT877, PT920, PT923, PT925, PT927, PT937, PT938, QC5130, QC5132, S1131, S1133, S1231, S1232, S1332, S1333, S5100, S5110, MG7745/15

