


Philips
Skjærehodeholder

Lyseblå

Som erstatning for den identiske
lyseblå holderen

CP1406/01



Holdere for skjærehoder

Se nedenfor for kompatibilitet

Disse skjærehodeholdere er en viktig del av skjærehodeenheten. De ringformede holderne bidrar til å holde knivene fast i riktig posisjon. Er de nåværende holderne oransje? Da må du også oppdatere barbermaskinens brakett.

Praktisk med reservedeler fra Philips

- Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

PHILIPS

Spesifikasjoner

Relaterte produkttyper

- Passer produkttyper: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7310, S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7370, S7371, S7510, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7731, S7732, S7735, S7740, S7780, S7782, S7783, S7786, S7788, S7910, S7910, S7920, S7921, S7930, S7930, S7940, S7940, S7950, S7960, S7960, S7970, S7970, S7980, S8050, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980,

S9031, S9031, S9041, S9041, S9051, S9071, S9090, S9091, S9111, S9111, S9112, S9112, S9131, S9151, S9151, S9161, S9161, S9171, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9211, S9311, S9521, S9521, S9531, S9531, S9551, S9551, S9552, S9711, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, S9911, SP9820, SP9820, SP9821, SP9821, SP9860, SP9860, SP9861, SP9861, SP9862, SP9863, SP9863, SP9880, SW6700, SW6710, SW7700, SW9700, S5884, S5885, S5886, S5887, S7885, S7886, S9974, S9976, SP9872, SP9883, S9985

Høydepunkter

Enkelt å fornye produktdeleer

Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradelene fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.



Utgivelsesdato
2024-11-18

Versjon: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com